

Boekel



- = gevoeligheidsanalyse (vergelijken was bij berekening met en zonder buiten waterstand)
- X = ~~gevoeligheids~~ geen extra berekening nodig (alleen vrije uitstroom) analyse+

Venhorst



