



Uitleg werkwijze achterlader

Met de achterladers van de gemeente Amstelveen worden in principe 2 verschillende fracties gereden.

- restafval nieuwbouw en in pandige hoogbouw.
- kunststof verpakkingsmateriaal in zakken.

Bediening achterlader

1. schudden
0 = niet schudden
I = 1x schudden
II = 2x schudden
2. type container
3. opstarten automaat
4. container op
5. container neer
6. noodstop





Bediening persmechanisme

7. "terug"knop
8. werklamp
9. automatisch persen
10. schuifbord neer
11. schuifbord op
12. mes neer
13. mes op
14. belletje

