

| Component | Eigenschap      | Overgang        |                 | Type         | Tekst                                         | Code | trigger                    | opm                          |
|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------------------------------------|------|----------------------------|------------------------------|
|           |                 | Van             | Naar            |              |                                               |      |                            |                              |
| Software  | Reisinformatie  | ritten aanwezig | geen ritten     | waarschuwing | Geen ritten meer te tonen                     | 1    | Rittenbestand is leeg      |                              |
| Software  | Reisinformatie  | geen ritten     | ritten aanwezig | OK           | Er zijn ritten te tonen                       |      | Rittenbestand heeft ritten |                              |
| Software  | Herstart        |                 |                 | Log          | Haltesysteem gaat herstarten                  |      | modulemanager              |                              |
| Software  | Configuratie    |                 |                 | Log          | Configuratiebestand <versie> is geïnstalleerd |      | modulemanager              |                              |
|           |                 |                 |                 |              |                                               |      |                            |                              |
| Behuizing | deur            | Gesloten        | Open            | waarschuwing | Deur van behuizing open                       | 2    | Deurcontact                | voor behuizingen met deuren  |
| Behuizing | deur            | Open            | Gesloten        | OK           | Deur van behuizing gesloten                   |      | Deurcontact                | voor behuizingen met deuren  |
| Behuizing | temperatuur     | < <grens>       | > <grens>       | waarschuwing | Temperatuur hoger dan <grens> graden          | 3    | Temperatuursensor          | temp in de behuizing         |
| Behuizing | temperatuur     | > <grens>       | < <grens>       | OK           | Temperatuur lager dan <grens> graden          |      | Temperatuursensor          | temp in de behuizing         |
| Behuizing | schok           | nee             | Ja              | waarschuwing | Er is een schok gedetecteerd                  | 4    | Schoksensor                |                              |
| Behuizing | schok           | Ja              | nee             | OK           | Einde van de schokprocedure                   |      | Schoksensor                |                              |
|           |                 |                 |                 |              |                                               |      |                            |                              |
| Batterij  | energievoorraad | > <grens>       | < <grens>       | waarschuwing | De batterij raakt leeg                        | 5    | Batterij managementsysteem | alleen voor batterijsystemen |
| Batterij  | energievoorraad | < <grens>       | > <grens>       | OK           | De batterij is voldoende vol                  |      | Batterij managementsysteem | alleen voor batterijsystemen |
|           |                 |                 |                 |              |                                               |      |                            |                              |
| Scherf    | Leddefect       | < <grens>       | > <grens>       | storing      | Er zijn meer dan <grens> LEDS defect          | 6    | Ledmeting                  | voor LED schermen            |
| Scherf    | Leddefect       | > <grens>       | < <grens>       | OK           | Er zijn minder dan <grens> LEDS defect        |      | Ledmeting                  | voor LED schermen            |
| Scherf    | backlight       | on              | off             | storing      | Backlight is uit                              | 7    | Lichtmeting per scherm     | alle schermen met backlight  |
| Scherf    | backlight       | off             | on              | OK           | Backlight is aan                              |      | Lichtmeting per scherm     | alle schermen met backlight  |
| Scherf    | functioneren    | wel             | niet            | storing      | scherm defect                                 | 8    | Scherfstatus               | voor alle schermen           |
| Scherf    | functioneren    | niet            | wel             | OK           | scherm functioneert                           |      | Scherfstatus               | voor alle schermen           |
|           |                 |                 |                 |              |                                               |      |                            |                              |
| modem     | signaalsterkte  | > <grens>       | < <grens>       | waarschuwing | Signaalsterkte mobiel netwerk is te laag      | 9    | Mobiele modem              |                              |
| modem     | signaalsterkte  | < <grens>       | > <grens>       | OK           | Signaalsterkte mobiel netwerk OK              |      | Mobiele modem              |                              |
|           |                 |                 |                 |              |                                               |      |                            |                              |
| audio     | functioneren    | wel             | niet            | storing      | audiosysteem functioneert niet                | 10   | Audiosysteem               |                              |
| audio     | functioneren    | niet            | wel             | OK           | audiosysteem functioneert                     |      | Audiosysteem               |                              |