

INSTELLING MODEM RGM

Inhoud:

- 1 Geldigheid
- 2 Opmerking
- 3 Instelling

1 Geldigheid

Dit voorschrift is onderdeel van het, niet met name genoemde, bestek. Indien dit voorschrift in het bestek is vermeld, dan moet dit voorschrift gelezen worden alsof deze woordelijk is opgenomen in het bestek.

Alleen als in het bestek uitdrukkelijk wordt afgeweken van dit voorschrift moet het bestek aangehouden worden. In alle andere gevallen gaat dit voorschrift voor op het bestek.

2 Opmerking

2.1 Algemeen

Dit voorschrift schrijft de instelling van het modem voor, gebaseerd op het vermelde type modem.

3 Instelling

3.1 Adesys MT2

-20- INSTELLEN ANALOGIE INGANG

[01/""]	ANALOGIE INGANG EENHEID:	%
[02/""]	ANALOGIE INGANG NUL:	+0000,0 %
[03/""]	ANALOGIE INGANG MAX:	+0100,0 %

-21- INSTELLEN MELDKANALEN

[01/00]	[02/00]	MELDKANAAL 1	CONTACTINGANG
	[03/00]	ACTIEF BIJ:	OPEN CONTACT
	[04/""]	ACTIEFVERTRAGING:	00:10 (MIN:SEC)
	[06/""]	RUSTVERTRAGING:	00:00 (MIN:SEC)
	[05/00]	STATUSWIJZIGING:	MELDING AFMAKEN

[01/01]	[02/00]	MELDKANAAL 2	CONTACTINGANG
	[03/00]	ACTIEF BIJ:	GESLOTEN CONTACT
	[04/""]	ACTIEFVERTRAGING:	00:00 (MIN:SEC)
	[06/""]	RUSTVERTRAGING:	00:00 (MIN:SEC)
	[05/00]	STATUSWIJZIGING:	MELDING AFBREKEN

[01/08]	[04/""]	ACTIEFVERTRAGING:	00:00 (MIN:SEC)
	[06/""]	RUSTVERTRAGING:	00:00 (MIN:SEC)
	[05/00]	STATUSWIJZIGING:	MELDING AFBREKEN

-23- INSTELLEN TEKST IN DISPLAY

[02/""]	MELDKANAAL 1:	DOORMELDING
[02/""]	MELDKANAAL 2:	

-31- INSTELLEN ZOEMER

[06/01]	ZOEMER :	AAN
[01/01]	ZOEMER AAN:	DIRECT



definitief

INSTELLING MODEM RGM

[03/01]	ZOEMER UIT:	NA TELEFONISCHE ACCEPTATIE
[05/02]	VOLUME INTERNE ZOEMER:	1
-41- INSTELLEN TELEFOONKIEZER		
[01/""]	MELDVERTRAGING:	00 MIN
[10/01]	AUTOMATISCH BEANTWOORDEN:	AAN
[03/""]	BEANTWOORDEN NA:	01 BELSIGNALEN
[09/00]	MODEM AFBREKEN BIJ MELDINGNEE	
[08/01]	FUNCTIEMENU:	AAN
[04/00]	KIESMETHODE:	TOONCODE (TDK)
[05/01]	WACHT OP EERSTE KIESTOON:	JA
[06/01]	TELEFOONLIJN-BEWAKING:	AAN
-43- INSTELLEN OPROEPNUMMERS		
[01/00]	[03/01]	A: MELDEN NAAR SEMAFOON
	[04/01]	SOORT SEMAFOON: (ALFA)NUMERIEK
	[12/00]	SEMAFOONTYPE: (NUM) SEMADIGIT
	[02/""]	OPROEPNUMMER : XXXXXXXXXX
	[05/""]	EVENTUELE PINCODE:
	[20/00]	ACCEPTATIE: DOOR CENTRALE
	[10/""]	WACHT INDIEN MISLUKT: 01 MIN
[01/01]	[03/00]	B: MELDEN NAAR (NIET INGESTELD)
[01/02]	[03/00]	C: MELDEN NAAR (NIET INGESTELD)
[01/03]	[03/00]	D: MELDEN NAAR (NIET INGESTELD)
[01/04]	[03/00]	E: MELDEN NAAR (NIET INGESTELD)
[01/05]	[03/00]	F: MELDEN NAAR (NIET INGESTELD)
[01/06]	[03/00]	G: MELDEN NAAR (NIET INGESTELD)
[01/07]	[03/00]	H: MELDEN NAAR (NIET INGESTELD)
[01/08]	[03/00]	I: MELDEN NAAR (NIET INGESTELD)
[01/09]	[03/00]	J: MELDEN NAAR (NIET INGESTELD)
-45- INSTELLEN MELDGROEPEN		
[01/00]	[02/""]	KANAAL 1 ACTIEF: P-----
	[04/02]	AUTOMATISCH HERHALEN: MAXIMAAL 24 UUR
	[05/""]	AUTOMATISCH HERHALEN NA: 02:00 (UUR:MIN)
[01/01]	[02/""]	KANAAL 1 RUST: -----
	[04/00]	AUTOMATISCH HERHALEN: UIT
[01/02]	[02/""]	KANAAL 2 ACTIEF: -----
	[04/00]	AUTOMATISCH HERHALEN: UIT
[01/03]	[02/""]	KANAAL 2 RUST: -----
	[04/00]	AUTOMATISCH HERHALEN: UIT
[01/00]	[02/""]	NET ACTIEF: P-----
	[04/02]	AUTOMATISCH HERHALEN: MAXIMAAL 24 UUR
	[05/""]	AUTOMATISCH HERHALEN NA: 02:00 (UUR:MIN)
[01/17]	[02/""]	NET RUST: P-----
	[04/00]	AUTOMATISCH HERHALEN: UIT
[01/18]	[02/""]	WATCHDOG ACTIEF: -----
	[04/00]	AUTOMATISCH HERHALEN: UIT
[01/19]	[02/""]	WATCHDOG RUST: -----
	[04/00]	AUTOMATISCH HERHALEN: UIT



INSTELLING MODEM RGM

[01/20]	[02/""]	ACCU LEEG:	P-----
	[04/00]	AUTOMATISCH HERHALEN:	UIT
[01/21]	[02/""]	ACCU DEFECT:	P-----
	[04/00]	AUTOMATISCH HERHALEN:	UIT

[01/00]	[02/""]	GR.P MELDEN NAAR:	A
[01/01]	[02/""]	GR.Q MELDEN NAAR:	
[01/02]	[02/""]	GR.R MELDEN NAAR:	
[01/03]	[02/""]	GR.S MELDEN NAAR:	
[01/04]	[02/""]	GR.T MELDEN NAAR:	
[01/05]	[02/""]	GR.U MELDEN NAAR:	
[01/06]	[02/""]	GR.V MELDEN NAAR:	
[01/07]	[02/""]	GR.W MELDEN NAAR:	
[01/08]	[02/""]	GR.X MELDEN NAAR:	
[01/09]	[02/""]	GR.Y MELDEN NAAR:	

-55- INSTELLEN MELDCODES

[01/00]	[02/""]	KANAAL 1 ACTIEF:	Code gemaal
[01/01]	[02/""]	KANAAL 1 RUST:	Code gemaal
[01/02]	[02/""]	KANAAL 2 ACTIEF:	Code gemaal
[01/03]	[02/""]	KANAAL 2 RUST:	Code gemaal
[01/16]	[02/""]	NETSTORING ACTIEF:	Code gemaal 1111
[01/17]	[02/""]	NETSTORING RUST:	Code gemaal 0000
[01/18]	[02/""]	WATCHDOG ACTIEF:	Code gemaal
[01/19]	[02/""]	WATCHDOG RUST:	Code gemaal
[01/20]	[02/""]	ACCU LEEG:	Code gemaal 2222
[01/21]	[02/""]	ACCU DEFECT:	Code gemaal 2222

-61- INSTELLEN TOEGANGSCODES

[01/00]	BEDIENING:	MET CODE
[07/""]	TOEGANGSCODE:	9999
[02/01]	DATACOMMUNICATIE:	MET CODE
[07/""]	TOEGANGSCODE:	1234
[03/00]	OP AFSTAND PROGRAMMEREN	MET CODE
[07/""]	TOEGANGSCODE:	9999
[04/00]	OP AFSTAND SCHAKELEN	ZONDER CODE
[11/00]	OP AFSTAND STATUS OPVRAGEN	ZONDER CODE

-65- INSTELLEN UITGANGEN

[03/00]	STATUS UITGANG:	MODEM CD
---------	-----------------	----------

-81- INSTELLEN COMMUNICATIE

[01/01]	BAUDRATE COM-POORT:	9600 BAUD
[01/01]	BAUDR. ORIGINATE:	AUTO
[01/01]	BAUDR. ANSWER:	AUTO
[02/01]	PARITEIT:	7E1
[03/00]	HANDSHAKE:	GEEN
[06/00]	MODEM ID:	UIT
[07/00]	ECHO:	UIT
[09/02]	TERUGMELDING:	TEKST
[01/01]	ONBEKEND AT-COM.	AFKEUREN(ERROR)
[10/00]	MONITOR SPEAKER:	UIT



definitief

INSTELLING MODEM RGM

[11/00]	REACTIE OP DTR:	NEGEER
[12/"]	WACHTTIJD CARRIER	045 (SEC)
[14/00]	LIJNKWALITEIT:	GOED
[15/"]	ESC KARAKTER:	+
[16/"]	ESC PAUZE:	01,0 (SEC)