

Demarcatie Eteck

Wat moet u verzorgen?

Aan te leveren door Binneninstallateur:

- Transmissieberekening conform ISSO51.
- Advies en selectie boiler in samen spraak met bewoner.
- Mantelbuizen conform bijlage A-03 & A-04 t.b.v. WKO-huisaansluiting.
- Voeding warm waterleiding 22mm knelkoppeling.
- Voeding koud wateraansluiting (na beveiliging d.m.v. inlaatcombinatie) 22mm knelkoppeling.
- Aanvoer CV 28mm knelkoppeling.
- Retour CV 28mm knelkoppeling.
- Expansievat plaatsen en levering in installatie .
- Riolaansluiting.
- Bekabeling buitenvoeler bovenzijde warmtepomp met over lengte van 3 meter (2 x 0,8mm²).
- Bekabeling koelcontact bovenzijde warmtepomp met een over lengte van 3 meter (2 x 0,8mm²).
- Bekabeling voeding warmtepomp 3 x 400V, nul en aarde 16A voorzien van werkschakelaar* geplaatst in de opstellingsruimte van de warmtepomptype zoals doorgegeven. Bovenzijde warmtepomp met een over lengte van 3 meter (5 x 2,5mm²).
- Kabels duidelijk merken met welke kabel voor welke voeler of koelcontact is.
- Montage en aansluiten buitenvoeler, binnenvoeler en koelcontact door Binneninstallateur.
- Volledige Binneninstallatie Non-Ferro.
- Voorafgaand aan de in bedrijf stelling de Binneninstallatie gespoeld, gevuld en ontlucht. Ook de boiler gevuld.
- Na-regeling is verantwoordelijkheid Binneninstallateur. Advies kan opgevraagd worden bij Eteck.
- Afwerken en realiseren doorvoeren buiten demarcatie Eteck.

*Norwesco Werkschakelaar SA416 4P 16A; <https://www.technischeunie.nl/product/prd1999828225>

Aan te leveren door Eteck:

- Levering en plaatsing warmtepomp & boiler.
- Levering en plaatsing verbruiksmeters.
- Levering buitenvoeler en binnenvoeler na aangeven Binneninstallateur (levertijd circa 5 werkdagen).
- Elektrisch aansluiten warmtepomp vanaf werkschakelaar.
- Bedrading binnenvoeler en buitenvoeler aansluiten op warmtepomp.
- In bedrijf stellen warmtepomp installatie.