

Geldt voor de Beheerobjecten: VW-NW-8003 en VW-NW-8004.

Noodstroomaggregaten (2 stuks in elke toren) dienen op de volgende manier onderhouden te worden:

- Betreed de toren waar de noodstroomaggregaten staan met zaklamp of vergewis u ervan dat de noodverlichting is ingeschakeld.
- Controleer of uitlaatslang van het noodstroomaggregaat goed vast zit en afvoert naar buiten.
- Start het noodstroomaggregaat. Bij (te) lege accu jumpstarter/booster gebruiken.
- Sluit wanneer het noodstroomaggregaat draait, de stekker van de verlichtingskabel van de ruimte, aan op de noodstroomaggregaat, zodat verlichting brandt en tegelijk noodstroomaggregaat belast draait.
- Controleer visueel brandstoffilter, oliefilter, luchtfilter.
- Voorzie elke 2 jaar het noodstroomaggregaat van nieuwe filters en olie.
- Vervang de startaccu indien deze defect/leeg is en altijd na max 4 jaar.
- Schrijf datum op de accu indien een nieuwe geplaatst wordt.
- Vul het niveau van de dieseltank bij.
- Zorg dat beide noodstroomaggregaten gedurende Onderhoudsactiviteiten op het object beide ca. de helft van de tijd (liefst enkele uren) belast draaien.

Noot: Controle/onderhoud noodstroomaggregaat kan uitgevoerd worden terwijl andere noodstroomaggregaten voor verlichting zorgt. Halverwege de onderhoudswerkzaamheden de andere noodstroomaggregaat starten en daar de verlichting op aansluiten, zodat beide noodstroomaggregaten enige tijd (> 5 min.) belast draaien.