

Applicatiebeschrijving aansturing STUDS/TRALI®

Inleiding

Deze applicatiespecificatie beschrijft de werking en aansturing van de STUDS/TRALI® op het kruispunt ACVerhoefweg – Sweelinclaan (VRI 105) als toevoeging op de bestaande regeling

Algemene gegevens

Signaalgroepentabel toe te voegen signaalgroep:

Type	Signaalgroepnummer	Opmerkingen
TRALI	111	knipperen

Verkeerslantaarntabel

Lantaarn-Nummer	Type	Sjablonen, kleur	Voedings spanning	Opmerkingen
111.1	LED	rood	24 V	
111.2	LED	rood	24 V	
111.3	LED	rood	24 V	
111.4	LED	rood	24 V	
111.5	LED	rood	24 V	

Garantietijden

Signaalgroep	Garantietijd	bewakingstijd		
111	4	15		

Afhandeling signaalgroepen TRALI

Inschakelen STUDS/TRALI licht: een instelbare tijd (default 0 sec) nadat sg 52 of sg 55 wit wordt.

Uitschakelen STUDS/TRALI licht: een instelbare tijd (default 0 sec) nadat uitmeldlus DU 52 of DU55 *) verlaten wordt (afvallende flank),
*) afhankelijk van een aanvraag op resp. sg 52 of sg 55 of na het verlopen van een instelbare (default 15 sec.) bewakingstijd.

Het STUDS/TRALI licht geeft een knipperend signaal af.