

NV ROVA Holding

Locatiereglement

INHOUDSOPGAVE

1	Inleiding.....	3
	Toepassing	3
	Het doel van veiligheidsregels	3
	Bewustwording	3
2	algemene regels.....	4
3	gevaarlijke situaties en noodgevallen	5
4	Persoonlijke beschermingsmiddelen	6
5	verkeersregels.....	7
6	sanctiebeleid.....	8
7	werken op hoogte	9
8	overig	10
9	algemene gegevens	11
10	Bijzonderheden per locatie.....	12
	Amersfoort.....	12
	Bovenveld	12
	Raalte	13
	Steenwijk.....	13
	Winterswijk.....	13
	Zwolle.....	13

1 INLEIDING

Toepassing

Dit reglement is bestemd voor eenieder die zich op de locaties van ROVA bevindt.

Het doel van veiligheidsregels

Elke onderneming kent veiligheidsregels, ook ROVA. Onze veiligheidsregels hebben een overkoepelend doel: een zo veilig mogelijke omgeving creëren voor iedereen die zich op onze terreinen bevindt. Met andere woorden, als we ons allemaal aan de veiligheidsregels houden, dan voorkomen we schade en letsel. De belangrijkste veiligheidsregels die op onze locaties gelden hebben we hieronder samengevat.



ROVA is een professionele organisatie die veiligheid hoog in het vaandel heeft staan. We zijn een onderneming met drukke bedrijfsterreinen. Het is daarom belangrijk dat iedereen die zich op onze terreinen bevindt onze veiligheidsregels serieus neemt en zich hieraan houdt. Is dit niet het geval, dan spreken wij elkaar daarop. Zo waarborgen we de veiligheid op ons bedrijventerrein.

Bewustwording

Veiligheidsregels zijn alleen zinvol als iedereen zich bewust is van de noodzaak. En bij het bereiken van dit bewustzijn moeten we elkaar ondersteunen. Dit werkt twee kanten op. ROVA zorgt als werkgever en als gastheer voor voldoende veiligheidsmiddelen en duidelijke instructies. Medewerkers en bezoekers houden zich aan de veiligheidsregels en werken hier actief aan mee.

Deze veiligheidsregels zijn bedoeld voor iedereen die één van de locatie van ROVA betreedt en daar werkzaamheden uitvoert. Dit zijn zowel de vaste medewerkers, vakantiewerkers, stagiaires, uitzendkrachten als medewerkers van onderaannemers. Dit reglement is niet bedoeld voor burgers die afval komen brengen.

Volgens de Arbowet is de werkgever verantwoordelijk voor veilige en gezonde werkomstandigheden. Dit betekent dat ROVA onder andere de verplichting heeft om:

- alle voorzienbare gevaren, die kunnen leiden tot persoonlijk letsel, beroepsziekte en schade te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken;
- voorlichting en instructie te geven aan het personeel over werkmethoden, gebruik van gereedschappen/materieel en omgaan met gevaarlijke stoffen;
- de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen aan werknemers te verstrekken en toezien op juist gebruik ervan.



2 ALGEMENE REGELS

- Bezoekers van de hoofd- en vestigingskantoren melden zich bij de recepties van de kantoren.
- Het vrachtverkeer meldt zich bij de weegbrug, tenzij hierover andere afspraken zijn gemaakt.
- Gezamenlijk houden we het terrein ordelijk en schoon. Dit betekent onder andere dat ervoor wordt gezorgd dat de lading degelijk is vastgemaakt/afgedekt zodat er geen verwaaing van afval plaatsvindt of er gevaarlijke situaties ontstaan.
- In en om de gebouwen, op het terrein en bij het pompeiland wordt niet gerookt. Roken is alleen toegestaan op de daarvoor aangewezen plaatsen.
- Het is verboden om op een locatie van ROVA onder invloed van alcohol dan wel verdovende middelen te zijn.
- Instructies van ROVA-medewerkers moeten worden opgevolgd.
- Alle doorgangen, blusmiddelen en schakelkasten worden altijd vrijgehouden.
- Wasplaatsen worden netjes achtergelaten
- Partijen die werkzaamheden uitvoeren op ROVA locaties moeten in het bezit zijn van een, door ROVA afgegeven, werkvergunning

3 GEVAARLIJKE SITUATIES EN NOODGEVALLEN

Gevaarlijke en onveilige situaties en milieuschade worden direct gemeld bij het vestigingsmanagement of bij ROVA-medewerkers. Meldingen van onveilige/ongezonde situaties en ongevallen/incidenten worden door het vestigingsmanagement geregistreerd. Deze meldingen helpen ROVA bij het verbeteren van de veiligheid.

Bij noodgevallen wordt direct de bedrijfshulpverlening (BHV) ingeschakeld. Zij roepen waar nodig externe nooddiensten op. In de kantoren van de vestigingen Zwolle en Amersfoort is de BHV te bereiken op telefoonnummer **9112**. Op het bedrijfsterrein wordt het algemene alarmnummer **112** gebeld. Op de overige vestigingen van ROVA kunt u direct **112** bellen. Bij het melden van een noodgeval geeft u het volgende door:

- uw naam;
- de plaats van het incident;
- wat er is gebeurd;
- het aantal slachtoffers (eventueel);
- welke hulpdienst(en) er opgeroepen moeten worden.

Op elke vestiging is een AED (automatische externe defibrillator) aanwezig.





4 PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN

- Iedereen die zich op het bedrijfsterrein of in bedrijfshallen bevindt draagt reflecterende veiligheidskleding (bijvoorbeeld een veiligheidsvest). Voor kantoormedewerkers en voor bezoekers zijn veiligheidsvesten verkrijgbaar bij de balies van de kantoren.
- Iedereen die (technische) werkzaamheden op het terrein uitvoert draagt hierbij ook veiligheidsschoenen.
- Bezoekers van het afvalbrengstation zijn een uitzondering op deze regel.
- Werknemers van externe bedrijven zorgen zelf voor de noodzakelijke PBM's, deze zullen moeten verstrekt worden door de betreffende werkgever
- Bij kraanwerkzaamheden en bij voorbereidingen voor af-/natransport is het dragen van een helm verplicht.
- Iedereen die zich in de overslaghallen in Zwolle en Amersfoort bevindt draagt een veiligheidshelm

5 VERKEERSREGELS

- Op het bedrijfsterrein geldt een maximale snelheid van 15 km/uur. Tevens gelden de verkeersregels zoals deze ook op de openbare weg gelden (het wegenverkeersreglement is van toepassing).
- Er geldt een verplichte rijrichting op de locaties. Deze rijrichting is aangegeven met pijlen op de weg en/of met borden. Dit is een veiligheidsmaatregel en het is dan ook verplicht om deze routing te volgen. (met uitzondering van de locatie Winterswijk)
- Op de locaties Amersfoort/Winterswijk/Zwolle worden rondleidingen gegeven. Hiervoor zijn paden op het terrein gemarkeerd. Deze paden moeten vrij zijn blijven. Voor alle voertuigen op het terrein geldt dat men hier extra alert op dient te zijn.





6 SANCTIEBELEID

- In het kader van de Arbowet wijzen wij u erop, dat u verplicht bent de voorgeschreven instructies op te volgen, onveilige situaties te melden en de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen.
- Het is voor iedereen verboden om zonder de noodzakelijke beschermingsmiddelen werkzaamheden te verrichten.
- ROVA is bevoegd passende maatregelen te nemen tegen diegene die de voorschriften niet naleven. In elk geval zal er schriftelijk melding worden gemaakt bij de leidinggevende van de opdrachtgever of werknemer. Eventueel kan de toegang tot ROVA-locaties worden ontzegd.
- De inspectie SZW is bevoegd om bij het constateren van een overtreding van de Arbowet direct een boete op te leggen aan zowel de werkgever als de werknemer.

7 WERKEN OP HOOGTE

- Werken op hoogten boven de 2,5 meter is verboden zonder daarvoor bedoelde hulpmiddelen.
- Bij het werken op hoogten onder de 2,5 meter moeten alle maatregelen genomen worden om dit veilig en verantwoord te doen. Bij twijfel dient men overleg te plegen met het vestigingsmanagement.
- Het afnetten van containers hoger dan 2,5 meter is alleen toegestaan met de daarvoor bedoelde hulpmiddelen.
- Het is niet toegestaan op de containers te klimmen
- Bij het werken in hoogwerkers/rolsteigers e.d. boven een hoogte van 2,5 meter is aanlijning en het gebruik van een valbescherming verplicht





8 OVERIG

- ROVA aanvaard geen aansprakelijkheid voor schade aan of verlies van eigendommen van derden.
- Derden zijn aansprakelijk voor schades die ze veroorzaken door het niet of onvoldoende naleven van deze veiligheidsvoorschriften.
- Reparaties aan voertuigen op het bedrijfsterrein van ROVA, anders dan aan ROVA-voertuigen, mag alleen met instemming van het management.

9 ALGEMENE GEGEVENS

ROVA Zwolle Rijnlandstraat 2 8028 PX Zwolle

ROVA Amersfoort Nijverheidsweg Noord 35 3814 PK Amersfoort

ROVA Achterhoek Leeghwaterweg 10 7101 JJ Winterswijk

ROVA Steenwijk Karenbrug 3 8331 VE Steenwijk

ROVA Bovenveld Ommerweg 69 7797 RC Rheezerveen

ROVA Raalte Zompstraat 21 8102 HX Raalte

ROVA Westerveld Overaseweg 19 7971 PA Havelte

Landelijk alarmnummer: 112

Intern alarmnummer: 9112 (alleen vanaf vast toestel)

KAM-coördinator: 06 - 511 014 96

ROVA Klantencontactcentrum: 038 - 427 37 77

E-mail: klantenservice@rova.nl

NV ROVA Holding Bezoekadres Steinfurtstraat 2 8028 PP Zwolle

Postadres Postbus 200 8000 AE Zwolle Telefoon 038 - 427 37 02 Fax 038 - 427 37 73 E-mail:
info@rova.nl Internet: www.rova.nl



10 BIJZONDERHEDEN PER LOCATIE

Amersfoort

Bij het inrijden van de overslaghal gelden de volgende regels:



- Intern verkeer heeft voorrang.
- Indien het verkeerslicht bij de ingang van de overslaghal op rood staat is het niet toegestaan om de hal in te rijden. U dient te wachten tot de medewerker het licht op groen en de slagboom omhoog zet.
- STOPPEN voor de stopstreep bij de inrit. Staat er al een voertuig dan stoppen vóór de stopstreep op het terrein.
- Druk éénmaal kort op de claxon en wacht op aanwijzingen van het personeel in de overslaghal.
- Zonder aanwijzingen mag de overslaghal NIET worden ingereden!
- Alleen de medewerker die lost mag het voertuig verlaten. Deze medewerker blijft bij het voertuig en draagt de voorgeschreven veiligheidskleding en veiligheidshelm. Andere medewerkers blijven in het voertuig!
- Het is verboden om onder de geopende achterklep van het voertuig te lopen
- Het is verboden op voertuigen te klimmen
- Houd cabineramen en –deuren gesloten
- Advies: gebruik een stofmasker
- Toiletgebruik in de kantine, niet in het kantoortje bij de overslaghal.
- Voertuigen parkeren kan rechts langs de weegbrug (gebouwzijde) en in de stalling onder de kantine.
- Parkeren of onnodig stilstaan bij de ingang van de kantine of voor het RDCA is niet toegestaan.
- Geen voertuigen, aanhangers, containers of overig materiaal plaatsen op de op het terrein aangegeven veilige looproute. De looproute is herkenbaar aan de gele markeringsstrepen en wordt voornamelijk gebruikt door schoolkinderen bij rondleidingen.

Bovenveld

- Bij het storten op het stortbordes dient u de container minimaal 2 meter vóór het stortgat te openen. Daarna rijdt u naar achteren om te kunnen storten.
- Let erop dat u de losplaats in ordelijke staat achterlaat.

Raalte

- Het afzetten/wisselen van afzetcontainers mag alleen maar op de daarvoor bestemde aangewezen plaatsen.
- Het is verboden afzetcontainers te plaatsen op het asfalt.

Steenwijk

- Het afzetten/wisselen van afzetcontainers mag alleen maar op de daarvoor bestemde aangewezen plaatsen.
- Het is verboden afzetcontainers te plaatsen op het asfalt.

Winterswijk

- Geen voertuigen, aanhangers, containers of overig materiaal plaatsen op de op het terrein aangeven veilige looproute. De looproute is herkenbaar aan de gele markeringsstrepen en wordt voornamelijk gebruikt door schoolkinderen bij rondleidingen.
- Op het MBS wordt de verplichte rijroute gevolgd.
- Op het gehele terrein is het dragen van een veiligheidshesje/veiligheidskleding verplicht met uitzondering van de parkeerplaatsen aan de voorzijde van het hoofdgebouw en de remise
- De verplichte rijrichting is buiten het MBS niet aan de orde.

Zwolle

- Indien het verkeerslicht bij de ingang van de overslaghal op rood staat is het niet toegestaan om de hal in te rijden. U dient te wachten tot de shovelmachinist het licht op groen zet.
- Alleen de medewerker die lost mag het voertuig verlaten. Deze medewerker blijft bij het voertuig en draagt de voorgeschreven veiligheidskleding en veiligheidshelm. Andere medewerkers blijven in het voertuig!
- Het afzetten/wisselen van afzetcontainers mag alleen maar op de daarvoor bestemde aangewezen plaatsen.
- Het is verboden afzetcontainers te plaatsen op het asfalt.
- Geen voertuigen, aanhangers, containers of overig materiaal plaatsen op de op het terrein aangeven veilige looproute. De looproute is herkenbaar aan de gele markeringsstrepen en wordt voornamelijk gebruikt door schoolkinderen bij rondleidingen.