



Zie kaart Zwijndrecht

Gemalen Heerjansdam			
nr	Lokatie gemaal	nr	Lokatie gemaal
500	De Mering 14	619	Lindseijk 57
502	Bosmanplein 44	621	Lindseijk 79
503	Industrieweg 16	622	Lindseijk 91
504	Handweg 3	623	Lindseijk 93
506	Molenweg 37	624	Lindseijk 95
600	Develweg 8	624A	Lindseijk 95
601	Dorpsstraat 215	626	Lindseijk 95
602	Dorpsstraat 211a	628	Lindseijk 2
603	Dorpsstraat 205	627	Lindseijk 14
604	Dorpsstraat 183	628	Lindseijk 7
605	Dorpsstraat 84	629	Lindseijk 16
606	Dorpsstraat 96	630	Lindseijk 18
607	Dorpsstraat 96	631	Lindseijk 24
608	Dorpsstraat 95	632	Lindseijk 24a
609	Develus 5	633	Lindseijk 11
609A	Develus 10	634	Buitenland 1
610	Develus 23	635	Molenweg 60
611	Develus 25	636	Molenweg 62
612	Develus 43	238	De Mering
613	Prijs Bosmanstraat 1		
614	Lindseijk 5		
615	Lindseijk 19		
616	Lindseijk 36		
617	Lindseijk 45		
618	Lindseijk 53		

Kenmerken riooloverstorten Heerjansdam			
ID	Straat	Drempelhoogte (m) L.o.v. NAD 2009	Drempellengte (m)
800125	Patrijk	-2,04	2,00
800139	Tijster	-2,21	6,50
800235	Sportbaan	-1,96	2,90

VERKLARING

- Bergbezinkbassin
- Hoofdrioolgemaal
- Rioolgemaal/drukriolering
- Gemaal moederkast
- Overstortput gemengd rioolstelsel
- HWA-uitlaat gescheiden rioolstelsel
- DWA-nooduitlaat
- Singelaftaat op de riolering
- Rioolperleidingafsluiter
- Ontluchter persleiding
- Rioolperleiding (gemeente Zwijndrecht)
- Rioolperleiding (waterschap Hollandse Delta)
- Drukriolering
- Grens bemalingsgebieden

Ingenieursbureau Drechtsteden
Postbus 618 3300 AP Dordrecht Tel: (078) 639 8037 Fax: (078) 639 8335 E-mail: info@drachtsteden.nl Website: www.ingenieursbureau-drechtsteden.nl

project omschrijving	Inventarisatie basisgegevens Riolering en waterhuishouding Gemeente Zwijndrecht	projectleider	R. Huisman
opdrachtgever	Gemeente Zwijndrecht	verantwoordelijk	P. Stroomer
tekening omschrijving	Beheerkaart Riolerig 2017 Gedeelte Heerjansdam	gecontroleerd	E. Meester
titel	Definitief	datum	januari 2016
tekeningnummer		versie	A
tekeningnummer		versie	B
tekeningnummer		versie	C
tekeningnummer		versie	D
tekeningnummer		versie	E
tekeningnummer		versie	F
tekeningnummer		versie	G
tekeningnummer		versie	H
tekeningnummer		versie	I
tekeningnummer		versie	J
tekeningnummer		versie	K
tekeningnummer		versie	L
tekeningnummer		versie	M
tekeningnummer		versie	N
tekeningnummer		versie	O
tekeningnummer		versie	P
tekeningnummer		versie	Q
tekeningnummer		versie	R
tekeningnummer		versie	S
tekeningnummer		versie	T
tekeningnummer		versie	U
tekeningnummer		versie	V
tekeningnummer		versie	W
tekeningnummer		versie	X
tekeningnummer		versie	Y
tekeningnummer		versie	Z
tekeningnummer		versie	AA
tekeningnummer		versie	AB
tekeningnummer		versie	AC
tekeningnummer		versie	AD
tekeningnummer		versie	AE
tekeningnummer		versie	AF
tekeningnummer		versie	AG
tekeningnummer		versie	AH
tekeningnummer		versie	AI
tekeningnummer		versie	AJ
tekeningnummer		versie	AK
tekeningnummer		versie	AL
tekeningnummer		versie	AM
tekeningnummer		versie	AN
tekeningnummer		versie	AO
tekeningnummer		versie	AP
tekeningnummer		versie	AQ
tekeningnummer		versie	AR
tekeningnummer		versie	AS
tekeningnummer		versie	AT
tekeningnummer		versie	AU
tekeningnummer		versie	AV
tekeningnummer		versie	AW
tekeningnummer		versie	AX
tekeningnummer		versie	AY
tekeningnummer		versie	AZ
tekeningnummer		versie	BA
tekeningnummer		versie	BB
tekeningnummer		versie	BC
tekeningnummer		versie	BD
tekeningnummer		versie	BE
tekeningnummer		versie	BF
tekeningnummer		versie	BG
tekeningnummer		versie	BH
tekeningnummer		versie	BI
tekeningnummer		versie	BJ
tekeningnummer		versie	BK
tekeningnummer		versie	BL
tekeningnummer		versie	BM
tekeningnummer		versie	BN
tekeningnummer		versie	BO
tekeningnummer		versie	BP
tekeningnummer		versie	BQ
tekeningnummer		versie	BR
tekeningnummer		versie	BS
tekeningnummer		versie	BT
tekeningnummer		versie	BU
tekeningnummer		versie	BV
tekeningnummer		versie	BW
tekeningnummer		versie	BX
tekeningnummer		versie	BY
tekeningnummer		versie	BZ
tekeningnummer		versie	CA
tekeningnummer		versie	CB
tekeningnummer		versie	CC
tekeningnummer		versie	CD
tekeningnummer		versie	CE
tekeningnummer		versie	CF
tekeningnummer		versie	CG
tekeningnummer		versie	CH
tekeningnummer		versie	CI
tekeningnummer		versie	CJ
tekeningnummer		versie	CK
tekeningnummer		versie	CL
tekeningnummer		versie	CM
tekeningnummer		versie	CN
tekeningnummer		versie	CO
tekeningnummer		versie	CP
tekeningnummer		versie	CQ
tekeningnummer		versie	CR
tekeningnummer		versie	CS
tekeningnummer		versie	CT
tekeningnummer		versie	CU
tekeningnummer		versie	CV
tekeningnummer		versie	CW
tekeningnummer		versie	CX
tekeningnummer		versie	CY
tekeningnummer		versie	CZ
tekeningnummer		versie	DA
tekeningnummer		versie	DB
tekeningnummer		versie	DC
tekeningnummer		versie	DD
tekeningnummer		versie	DE
tekeningnummer		versie	DF
tekeningnummer		versie	DG
tekeningnummer		versie	DH
tekeningnummer		versie	DI
tekeningnummer		versie	DJ
tekeningnummer		versie	DK
tekeningnummer		versie	DL
tekeningnummer		versie	DM
tekeningnummer		versie	DN
tekeningnummer		versie	DO
tekeningnummer		versie	DP
tekeningnummer		versie	DQ
tekeningnummer		versie	DR
tekeningnummer		versie	DS
tekeningnummer		versie	DT
tekeningnummer		versie	DU
tekeningnummer		versie	DV
tekeningnummer		versie	DW
tekeningnummer		versie	DX
tekeningnummer		versie	DY
tekeningnummer		versie	DZ
tekeningnummer		versie	EA
tekeningnummer		versie	EB
tekeningnummer		versie	EC
tekeningnummer		versie	ED
tekeningnummer		versie	EE
tekeningnummer		versie	EF
tekeningnummer		versie	EG
tekeningnummer		versie	EH
tekeningnummer		versie	EI
tekeningnummer		versie	EJ
tekeningnummer		versie	EK
tekeningnummer		versie	EL
tekeningnummer		versie	EM
tekeningnummer		versie	EN
tekeningnummer		versie	EO
tekeningnummer		versie	EP
tekeningnummer		versie	EQ
tekeningnummer		versie	ER
tekeningnummer		versie	ES
tekeningnummer		versie	ET
tekeningnummer		versie	EU
tekeningnummer		versie	EV
tekeningnummer		versie	EW
tekeningnummer		versie	EX
tekeningnummer		versie	EY
tekeningnummer		versie	EZ
tekeningnummer		versie	FA
tekeningnummer		versie	FB
tekeningnummer		versie	FC
tekeningnummer		versie	FD
tekeningnummer		versie	FE
tekeningnummer		versie	FF
tekeningnummer		versie	FG
tekeningnummer		versie	FH
tekeningnummer		versie	FI
tekeningnummer		versie	FJ
tekeningnummer		versie	FK
tekeningnummer		versie	FL
tekeningnummer		versie	FM
tekeningnummer		versie	FN
tekeningnummer		versie	FO
tekeningnummer		versie	FP
tekeningnummer		versie	FQ
tekeningnummer		versie	FR
tekeningnummer		versie	FS
tekeningnummer		versie	FT
tekeningnummer		versie	FU
tekeningnummer		versie	FV
tekeningnummer		versie	FW
tekeningnummer		versie	FX
tekeningnummer		versie	FY
tekeningnummer		versie	FZ
tekeningnummer		versie	GA
tekeningnummer		versie	GB
tekeningnummer		versie	GC
tekeningnummer		versie	GD
tekeningnummer		versie	GE
tekeningnummer		versie	GF
tekeningnummer		versie	GG
tekeningnummer		versie	GH
tekeningnummer		versie	GI
tekeningnummer		versie	GJ
tekeningnummer		versie	GK
tekeningnummer		versie	GL
tekeningnummer		versie	GM
tekeningnummer		versie	GN
tekeningnummer		versie	GO
tekeningnummer		versie	GP
tekeningnummer		versie	GQ
tekeningnummer		versie	GR
tekeningnummer		versie	GS
tekeningnummer		versie	GT
tekeningnummer		versie	GU
tekeningnummer		versie	GV
tekeningnummer		versie	GW
tekeningnummer		versie	GX
tekeningnummer		versie	GY
tekeningnummer		versie	GZ
tekeningnummer		versie	HA
tekeningnummer		versie	HB
tekeningnummer		versie	HC
tekeningnummer		versie	HD
tekeningnummer		versie	HE
tekeningnummer		versie	HF
tekeningnummer		versie	HG
tekeningnummer		versie	HH
tekeningnummer		versie	HI
tekeningnummer		versie	HJ
tekeningnummer		versie	HK
tekeningnummer		versie	HL
tekeningnummer		versie	HM
tekeningnummer		versie	HN
tekeningnummer		versie	HO
tekeningnummer		versie	HP
tekeningnummer		versie	HQ
tekeningnummer		versie	HR
tekeningnummer		versie	HS
tekeningnummer		versie	HT
tekeningnummer		versie	HU
tekeningnummer		versie	HV
tekeningnummer		versie	HW
tekeningnummer		versie	HX
tekeningnummer		versie	HY
tekeningnummer		versie	HZ
tekeningnummer		versie	IA
tekeningnummer		versie	IB
tekeningnummer		versie	IC
tekeningnummer		versie	ID
tekeningnummer		versie	IE
tekeningnummer		versie	IF
tekeningnummer		versie	IG
tekeningnummer		versie	IH
tekeningnummer		versie	II
tekeningnummer		versie	IJ
tekeningnummer		versie	IK
tekeningnummer		versie	IL
tekeningnummer		versie	IM
tekeningnummer		versie	IN
tekeningnummer		versie	IO
tekeningnummer		versie	IP
tekeningnummer		versie	IQ
tekeningnummer		versie	IR
tekeningnummer		versie	IS
tekeningnummer		versie	IT
tekeningnummer		versie	IU
tekeningnummer		versie	IV
tekeningnummer		versie	IW
tekeningnummer		versie	IX
tekeningnummer		versie	IY
tekeningnummer		versie	IZ
tekeningnummer		versie	JA
tekeningnummer		versie	JB
tekeningnummer		versie	JC
tekeningnummer		versie	JD
tekeningnummer		versie	JE
tekeningnummer		versie	JF
tekeningnummer		versie	JG
tekeningnummer		versie	JH
tekeningnummer		versie	JI
tekeningnummer		versie	JJ
tekeningnummer		versie	JK
tekeningnummer		versie	JL
tekeningnummer		versie	JM
tekeningnummer		versie	JN
tekeningnummer		versie	JO
tekeningnummer		versie	JP
tekeningnummer		versie	JQ
tekeningnummer		versie	JR
tekeningnummer		versie	JS
tekeningnummer		versie	JT
tekeningnummer		versie	JU
tekeningnummer		versie	JV
tekeningnummer		versie	JW
tekeningnummer		versie	JX
tekeningnummer		versie	JY
tekeningnummer		versie	JZ
tekeningnummer		versie	KA
tekeningnummer		versie	KB
tekeningnummer		versie	KC
tekeningnummer		versie	KD
tekeningnummer		versie	KE
tekeningnummer		versie	KF
tekeningnummer		versie	KG
tekeningnummer		versie	KH
tekeningnummer		versie	KI
tekeningnummer		versie	KJ
tekeningnummer		versie	KK
tekeningnummer		versie	KL
tekeningnummer		versie	KM
tekeningnummer		versie	KN
tekeningnummer		versie	KO
tekeningnummer		versie	KP
tekeningnummer		versie	KQ
tekeningnummer		versie	KR
tekeningnummer		versie	KS
tekeningnummer		versie	KT
tekeningnummer		versie	KU
tekeningnummer		versie	KV
tekeningnummer		versie	KW
tekeningnummer		versie	KX
tekeningnummer		versie	KY
tekeningnummer		versie	KZ
tekeningnummer		versie	LA
tekeningnummer		versie	LB
tekeningnummer		versie	LC
tekeningnummer		versie	LD
tekeningnummer		versie	LE
tekeningnummer		versie	LF
tekeningnummer		versie	LG
tekeningnummer		versie	LH
tekeningnummer		versie	LI
tekeningnummer		versie	LJ
tekeningnummer		versie	LK
tekeningnummer		versie	LL
tekeningnummer		versie	LM
tekeningnummer		versie	LN
tekeningnummer		versie	LO
tekeningnummer		versie	LP
tekeningnummer		versie	LQ
tekeningnummer		versie	LR
tekeningnummer		versie	LS
tekeningnummer		versie	LT
tekeningnummer		versie	LU
tekeningnummer		versie	LV
tekeningnummer		versie	LW
tekeningnummer		versie	LX
tekeningnummer		versie	LY
tekeningnummer		versie	LZ
tekeningnummer		versie	MA
tekeningnummer		versie	MB
tekeningnummer		versie	MC
tekeningnummer		versie	MD
tekeningnummer		versie	ME
tekeningnummer		versie	MF
tekeningnummer		versie	MG
tekeningnummer		versie	MH
tekeningnummer		versie	MI
tekeningnummer		versie	MJ
tekeningnummer		versie	MK
tekeningnummer		versie	ML
tekeningnummer		versie	MM
tekeningnummer		versie	MN
tekeningnummer		versie	MO