

I/O-Lijst **Boven-/Middenhoofd** **Willi**

Project		Sluis III met spuiwerk, Wilhelminkanaal		Deelproject		Sluis		Datum		27-10-2006	
Soort tekening		IO-lijst		Deelinstallatie		Algemeen		Revisiedatum		27-10-2006	
				Doc.nummer		NBDW200640419		Versie		A	
Kaart	Pos	Kanaal	Type	Tag	Omschrijving 1	Omschrijving 2	Componentcode	0=	1=	opmerkingen	
-A04031	01	DI	DI	D01opI01	Deur 1	Stand open	F=A31+BE01-K0206	Niet open		Stand open	
2500-13	02	DI	DI	D01diI11	Deur 1	Stand dicht	F=A31+BE01-K0208	Niet dicht		Stand dicht	
	03	DI	DI	D01opI03	Deur 1	Stand voor open	F=A31+BE01-K0210	Niet voor open		Voor open	
	04	DI	DI	D01diI13	Deur 1	Stand voor dicht	F=A31+BE01-K0212	Niet voor dicht		Voor dicht	
	05	DI	DI	D01msA50	Deur 1	Storing motor	F=A31+BE01	Storing		Geen storing	
	06	DI	DI	D01wsA30	Deur 1	Werkschakelaar	F=A31+BE01-K0202	Uitgeschakeld		Automatisch	
	07	DI	DI	D01hbA40	Deur 1	Handbeweging	F=A31+BE01-K0204	Hand		Automatisch	
	08	DI	DI								
-A04042	01	DI	DI	D02opI01	Deur 2	Stand open	F=A31+BE01-K0706	Niet open		Stand open	
2500-13	02	DI	DI	D02diI11	Deur 2	Stand dicht	F=A31+BE01-K0708	Niet dicht		Stand dicht	
	03	DI	DI	D02opI03	Deur 2	Stand voor open	F=A31+BE01-K0710	Niet voor open		Voor open	
	04	DI	DI	D02diI13	Deur 2	Stand voor dicht	F=A31+BE01-K0712	Niet voor dicht		Voor dicht	
	05	DI	DI	D02msA50	Deur 2	Storing motor	F=A31+BE01	Storing		Geen storing	
	06	DI	DI	D02wsA30	Deur 2	Werkschakelaar	F=A31+BE01-K0702	Uitgeschakeld		Automatisch	
	07	DI	DI	D02hbA40	Deur 2	Handbeweging	F=A31+BE01-K0704	Hand		Automatisch	
	08	DI	DI								
-A04053	01	DI	DI	S01opI01	Schuif 1	Stand open	F=A31+BE01-K0311	Niet open		Stand open	
2500-13	02	DI	DI	S01diI11	Schuif 1	Stand dicht	F=A31+BE01-K0312	Niet dicht		Stand dicht	
	03	DI	DI	S01oIA01	Schuif 1	Olle niveau te laag	F=A31+BE01-K0313	Niveau te laag		Niveau OK	
	04	DI	DI	S01msA50	Schuif 1	Storing motor	F=A31+BE01-F0303	Storing		Geen storing	
	05	DI	DI	S01wsA30	Schuif 1	Werkschakelaar	F=A31+BE01-K0314	Uitgeschakeld		Automatisch	
	06	DI	DI	D011JA01	Ijs-/vuilverwijderingsinstallatie	Storing	F=P31+BE01-F0103	Storing		Geen storing	
	07	DI	DI	D01dpA01	Dompelpomp keider 1	Automaat	F=A31+BE01-F1103	Automaat uit		Automaat in	
	08	DI	DI								
-A04064	01	DI	DI	S02opI01	Schuif 2	Stand open	F=A31+BE01-K0811	Niet open		Stand open	
2500-13	02	DI	DI	S02diI11	Schuif 2	Stand dicht	F=A31+BE01-K0812	Niet dicht		Stand dicht	
	03	DI	DI	S02oIA01	Schuif 2	Olle niveau te laag	F=A31+BE01-K0813	Niveau te laag		Niveau OK	
	04	DI	DI	S02msA50	Schuif 2	Storing motor	F=A31+BE01-F0803	Storing		Geen storing	
	05	DI	DI	S02wsA30	Schuif 2	Werkschakelaar	F=A31+BE01-K0814	Uitgeschakeld		Automatisch	
	06	DI	DI	D021JA01	Ijs-/vuilverwijderingsinstallatie	Storing	F=P31+BE01-F0107	Storing		Geen storing	
	07	DI	DI	D02dpI01	Dompelpomp keider 2	Automaat	F=A31+BE01-F1108	Automaat uit		Automaat in	
	08	DI	DI								
-A04075	01	DI	DI	D03opI01	Deur 3	Stand open	F=A33+BE01-K0206	Niet open		Stand open	
2500-13	02	DI	DI	D03diI11	Deur 3	Stand dicht	F=A33+BE01-K0208	Niet dicht		Stand dicht	
	03	DI	DI	D03opI03	Deur 3	Stand voor open	F=A33+BE01-K0210	Niet voor open		Voor open	
	04	DI	DI	D03diI13	Deur 3	Stand voor dicht	F=A33+BE01-K0212	Niet voor dicht		Voor dicht	
	05	DI	DI	D03msA50	Deur 3	Storing motor	F=A33+BE01	Storing		Geen storing	
	06	DI	DI	D03wsA30	Deur 3	Werkschakelaar	F=A33+BE01-K0202	Uitgeschakeld		Automatisch	
	07	DI	DI	D03hbA40	Deur 3	Handbeweging	F=A33+BE01-K0204	Hand		Automatisch	
	08	DI	DI								
-A04086	01	DI	DI	D04opI01	Deur 4	Stand open	F=A33+BE01-K0706	Niet open		Stand open	
2500-13	02	DI	DI	D04diI11	Deur 4	Stand dicht	F=A33+BE01-K0708	Niet dicht		Stand dicht	
	03	DI	DI	D04opI03	Deur 4	Stand voor open	F=A33+BE01-K0710	Niet voor open		Voor open	