

Havenschap 2.

Verwijderen onderdelen in machinekamer.

Naast het verwijderen van de hoofdmotor een opsomming van onderdelen welke verwijderd oftewel verplaats kunnen/moeten worden t.b.v. ruimte accupakketten.

SB-zijde.

- Generatorset verwijderen
- Lens en pompsysteem verplaatsen a.d.h.v. overgebleven ruimte.
- Manifold verplaatsen a.d.h.v. overgebleven ruimte.
- Standpijp incl. bankschroef verwijderen
- Lierinstallatie davit SB verwijderen
- Hydrauliektank verwijderen

BB_zijde

- Cv kachel verwijderen/vernieuwen
- Generatorset verwijderen
- Lierinstallatie Davit BB verwijderen
- Gereedsschapskast verwijderen
- Scheidingstrafo (staat boven de schroefas achterin de MK) verwijderen.
-