

Instructiekaart

Tourniket

Veiligheids- en gebruiksaanwijzingen

Bedieningspaneel

Vergrendelingsuitvoeringen

Onderhoud

Verklaring van de symbolen



Deurenstel draait op normale snelheid



Deurenstel stopt



Deurenstel draait op langzame snelheid



Deurenstel draait tot in de rustpositie



Deurenstel draait niet



Deurenstel draait handbediend



Geen voedingsspanning



Noodstop



Invaliden pulsdrukker



Tourlock 360 vergrendeling



Optie



Controleer dagelijks de werking van de nood- en veiligheidsvoorzieningen en de algemene werking van de Tourniket !



Onderhoud

- Dagelijks :** Controleer dagelijks de werking van de nood- en veiligheidsvoorzieningen en de algemene werking van de Tourniket.
- Wekelijks :** Reinig de geanodiseerde, gemoffelde en/of roestvaststalen oppervlakken met een vochtige doek.
- Maandelijks :** Reinig de geanodiseerde, gemoffelde en/of roestvaststalen oppervlakken met een vochtige doek en een zachte zeep.
Behandel de roestvaststalen oppervlakken volgens onderstaande instructie (zie Let op!).
Reinig alle tochtborstels met een stofzuiger.
- Jaarlijks:** De Tourniket dient éénmaal per jaar een grote onderhoudsbeurt te krijgen. Laat dit altijd door Boon Edam of uw dealer uitvoeren. Dit geldt ook voor de reparaties.

Voorzichtig !



Gebruik geen water in de nabijheid van de aandrijfunits en de besturingkast.

Waarschuwing !



Schakel de voedingsspanning uit wanneer u onderhouds- en/of andere werkzaamheden uitvoert aan de Tourniket.

Let op !

Reinigen van roestvaststalen onderdelen:

- maak de onderdelen eerst schoon met een spons,
- maak de onderdelen daarna droog met een droge doek,
- Breng INNO-X doormiddel van een egale nevel aan op het te behandelen oppervlak of op een schone droge zachte doek spuiten en daarmee aanbrengen. Uitwrijven met een schone zachte doek.

Dealer :