



Bijlage 3: Handleiding opstarten logistieke dienstverlener 3Dimensions

Aanzetten server

- Zet de contactschakelaar in de serverkast op I.



Aanzetten 3Dimensions

- Wandschakelaar aanzetten.



- Zet schakelaar achterzijde gantry op ON(omhoog).



- UPS aanzetten (linkerzijde van de schakeltafel).
- Hoofdschakelaar (power) aanzetten.

