

VERVANGEN ONDERDELEN		(VUL DE MAAND VAN VERVANGING IN)																			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Machinekamer	Accu printplaat ontgrendelzone									25/3											
	Accu noodverlichting (om de 4 jaar)									25/3											
	Accu Base Unit (om de 4 jaar)							15/6				15/6									
	Staalkabels																				
	Remvoeringen																				
	Hoofdstroommagneetschakelaar																				
	Olie vervangen van machine en lagers																				
Verlichting																					
	TL-buizen (om de 4 jaar)																				
	Halogeen-lampjes (elk jaar)																				
Signalering																					
	Kooi																				
	Schacht																				

PERIODIEKE METINGEN		(VUL DE GEMETEN WAARDE IN)																			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Tractieliften	Ruimte eindlager in mm		-	-	-					-	-										
	Uitloop tegengewicht in cm	15	14 1/2	15	15	11	11	11	11	11	11	11									
	Kabelbreuken per slaglengte		-							-											
	Afstand van de kabels tot bodem van tractieschijf groef in mm		-							-											
	Kabelslip in mm		-							-											
	Noodeindschakelaar boven tijdens keuren in mm		8							50											
	Noodeindschakelaar onder tijdens keuren in mm		8							40											
	Stand van rittenteller gedeeld door 1000	103	151	187	228	283	332	389	427	473	509	522	541								
	Ruimte in de liftmachine in graden		-							-											
	Remweg in cm		10							60	10										
Hydraulische liften	Noodeindschakelaar boven tijdens keuren in mm																				
	Overlastdruk in bar																				
	Statische druk in bar																				
	Opwaartse druk in bar																				
	Neerwaartse druk in bar																				
	Controleer de leidingbreukventiel, werking lekschakeling																				
	Maximale uitloop pluiner (direct 90 mm en indirect 180 mm)																				

PERIODIEKE CONTROLES		(VUL DE DATUM VAN UITVOERING IN)																			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Eenmaal in de 4 jaar	Vastzitten van bedrading							15/6				23/6									
	Juiste waarde smeltveiligheden							15/6				23/6									
	Steekmaat kooi- en tegengewichtleiders				22/4				18/10			23/6									
	Vastzitten van de bouten van de kooi en alle leiderverbindingen								18/10		24/9										
	Looplamp, tornvoorschrift en ontgr.sleutel in goede staat en aanwezig				22/4							23/6									
	Instelling thermische beveiliging							15/6			26/9										
	Werking kaltleiter																				
Eenmaal in de 2 jaar	Werking buffercontact, oliestanden										-										
	Vrij bewegen eindschakelaars ten opzichte van de schaats				22/4			15/6		25/6		10/6									
	Remassen demonteren en smeren										-										
	Controleer de soepele kabels				22/4					25/6		10/6									
	Overdruk stuurstroomnoodeindschakelaars				22/4					25/6		10/6									

Materiaalvervanging / Periodieke-metingen en controles



Equipment-nummer: 10061519

VUL DE DATUM EN DE STAND RITTENTELLER IN

[illegible]