

VERVANGEN ONDERDELEN		(VUL DE MAAND VAN VERVANGING IN)																			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Machinekamer	Accu printplaat ontgrendelzone				2/6				25/6			15/6									
	Accu noodverlichting (om de 4 jaar)				30/6				25/6			15/6									
	Accu Base Unit (om de 4 jaar)				20/6				25/6			15/6									
	Staalkabels																				
	Remvoeringen																				
	Hoofdstroommagneetschakelaar																				
	Olie vervangen van machine en lagers																				
Verlichting	TL-buizen (om de 4 jaar)							7/12													
	Halogeen-lampjes (elk jaar)																				
Signalering	Kooi																				
	Schacht																				

PERIODIEKE METINGEN		(VUL DE GEMETEN WAARDE IN)																			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Tractieliften	Ruimte eindlager in mm	-	-		-	-				-	-										
	Uitloop tegengewicht in cm	15	14,5	14 1/2	14	14	14	13 1/2	13 1/2	13 1/2	13 1/2	13	13								
	Kabelbreuken per slaglengte	0				7															
	Afstand van de kabels tot bodem van tractieschijfgroef in mm		5			5															
	Kabelslip in mm																				
	Noodeindschakelaar boven tijdens keuren in mm										50										
	Noodeindschakelaar onder tijdens keuren in mm										65										
	Stand van rittenteller gedeeld door 1000	31	136	255	317	410	532	644	741	828	916	972	1036								
	Ruimte in de liftmachine in graden					1															
	Remweg in cm	10				60					20										
Hydraulische liften	Noodeindschakelaar boven tijdens keuren in mm																				
	Overlastdruk in bar																				
	Statische druk in bar																				
	Opwaartse druk in bar																				
	Neerwaartse druk in bar																				
	Controleer de leidingbreukventiel, werking lekschakeling																				
	Maximale uitloop pluiner (direct 90 mm en indirect 180 mm)																				

PERIODIEKE CONTROLES		(VUL DE DATUM VAN UITVOERING IN)																			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Eenmaal in de 4 jaar	Vastzitten van bedrading				9/4				25/6			15/6									
	Juiste waarde smeltveiligheden				9/4				25/6			15/6									
	Steekmaat kooi- en tegengewichtsleders					14/10						15/6									
	Vastzitten van de bouten van de kooi en alle leiderverbindingen					15/10				21/3			13/6								
	Looplamp, tomvoorschrift en ontgr.sleutel in goede staat en aanwezig				9/4					21/3			13/6								
	Instelling thermische beveiliging				9/4				25/6			15/6									
	Werking kaltleiter				9/4				25/6			15/6									
Eenmaal in de 2 jaar	Werking buffercontact, oliestanden				-	-															
	Vrij bewegen eindschakelaars ten opzichte van de schaats					-					21/6										
	Remassen demonteren en smeren																				
	Controleer de soepele kabels					19/10				21/3			30/11								
	Overdruk stuurstroombnoodeindschakelaars					19/10				21/3			30/11								

Materiaalvervanging / Periodieke-metingen en controles

Equipment-nummer: 10251552



VUL DE DATUM EN DE STAND RITTENTELLER IN *menu 6.30*

VUL DE DATUM EN DE STAND RITTENTELLER IN

мени 6.30

TWEEMAAL PER JAAR

[illegible]