

VERVANGEN ONDERDELEN		(VUL DE MAAND VAN VERVANGING IN)																			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Machinekamer	Accu printplaat ontgrendelzone	27/5					8/6			13/5			7/12								
	Accu noodverlichting (om de 4 jaar)	27/5					8/6			13/5			7/12								
	Accu Base Unit (om de 4 jaar)	27/5					8/6			13/5			11/7								
	Staalkabels																				
	Remvoeringen																				
	Hoofdstroommagneetschakelaar																				
	Olie vervangen van machine en lagers									-											
Verlichting	TL-buizen (om de 4 jaar)									20/6											
	Halogeen-lampjes (elk jaar)																				
Signalering	Kooi																				
	Schacht																				

PERIODIEKE METINGEN		(VUL DE GEMETEN WAARDE IN)																			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Tractie liften	Ruimte eindlager in mm	-		-																	
	Uitloop tegengewicht in cm	9	9	9	10	10	10	8 1/2	8 1/2	8 1/2	8	9	9								
	Kabelbreuken per slaglengte																				
	Afstand van de kabels tot bodem van tractiesijfgroef in mm																				
	Kabelslip in mm																				
	Noodeindschakelaar boven tijdens keuren in mm																				
	Noodeindschakelaar onder tijdens keuren in mm																				
	Stand van rittenteller gedeeld door 1000		214	338	402	500	611	741	835	949	1038	1106	1167								
	Ruimte in de liftmachine in graden																				
Hydraulische liften	Remweg in cm																				
	Noodeindschakelaar boven tijdens keuren in mm																				
	Overlastdruk in bar																				
	Statische druk in bar																				
	Opwaartse druk in bar																				
	Neerwaartse druk in bar																				
	Controleer de leidingbreukventiel, werking lekschakeling																				
	Maximale uitloop pluiner (direct 90 mm en indirect 180 mm)																				

PERIODIEKE CONTROLES		(VUL DE DATUM VAN UITVOERING IN)																			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Eenmaal in de 4 jaar	Vastzitten van bedrading				9/4				25/6			15/6									
	Juiste waarde smeltveiligheden				9/4				25/6												
	Steekmaat kooi- en tegengewichtsleders			3/1			19/10			17/6			10/6								
	Vastzitten van de bouten van de kooi en alle leiderverbindingen						17/10			17/6			10/6								
	Levensduur: tornvoorschrift en ontgr.sleutel in goede staat en aanwezig			3/1					25/6			15/6									
	Instelling thermische beveiliging				9/4							15/6									
	Werking kaltleiter		-		9/4				25/6			15/6									
Eenmaal in de 2 jaar	Werking buffercontact, oliestanden		-																		
	Vrij bewegen eindschakelaars ten opzichte van de schaats		3/10					8/1		17/6			10/6								
	Remassen demonteren en smeren		-									-									
	Controleer de soepele kabels		3/6					8/1		17/6			10/6								
	Overdruk stuurstroombnoodeindschakelaars		3/10					8/1		17/6			10/6								

Materiaalvervanging / Periodieke-metingen en controles



Equipment-nummer: 102 84810

VUL DE DATUM EN DE STAND RITTENTELLER IN

VUL DE DATUM EN DE STAND RITTENTELLER IN

[illegible]