

VERVANGEN ONDERDELEN		(VUL DE MAAND VAN VERVANGING IN)																			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Machinekamer	Accu printplaat ontgrendelzone						31/10			16/9			23/9								
	Accu noodverlichting (om de 4 jaar)						31/10			16/9			23/9								
	Accu Base Unit (om de 4 jaar)						31/10			16/9			23/9								
	Staalkabels																				
	Remvoeringen																				
	Hoofdstroommagneetschakelaar																				
	Olie vervangen van machine en lagers																				
Verlichting																					
	TL-buizen (om de 4 jaar)																				
	Halogeen-lampjes (elk jaar)																				
Signalering																					
	Kooi																				
	Schacht																				

PERIODIEKE METINGEN		(VUL DE GEMETEN WAARDE IN)																			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Tractie liften	Ruimte eindlager in mm																				
	Uitloop tegengewicht in cm		18	17	17	15	15	16 1/2	16 1/2	16 1/2	16 1/2	16	16								
	Kabelbreuken per slaglengte					7	5														
	Afstand van de kabels tot bodem van tractieschijf in mm					5	5														
	Kabelslip in mm																				
	Noodeindschakelaar boven tijdens keuren in mm					50	5														
	Noodeindschakelaar onder tijdens keuren in mm					50	5														
	Stand van rittenteller gedeeld door 1000	20	30	51	53	70	86	88	108	133	146		160								
	Ruimte in de liftmachine in graden																				
	Remweg in cm					20	20														
Hydraulische liften	Noodeindschakelaar boven tijdens keuren in mm																				
	Overlastdruk in bar																				
	Statische druk in bar																				
	Opwaartse druk in bar																				
	Neerwaartse druk in bar																				
	Controleer de leidingbreukventiel, werking lekschakeling																				
	Maximale uitloop pluiner (direct 90 mm en indirect 180 mm)																				

PERIODIEKE CONTROLES		(VUL DE DATUM VAN UITVOERING IN)																			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Eenmaal in de 4 jaar	Vastzitten van bedrading				10/4				6/4			12/3									
	Juiste waarde smeltveiligheden					13/10			6/4			12/3									
	Steekmaat kooi- en tegengewichtsleders		6/8			13/10					3/3										
	Vastzitten van de bouten van de kooi en alle leiderverbindingen					24/6					5/3										
	Looplamp, tornvoorschrift en ontgr.sleutel in goede staat en aanwezig		6/8								5/3										
	Instelling thermische beveiliging					24/6			6/4			12/3									
	Werking kaltleiter					24/6			6/4			12/3									
Eenmaal in de 2 jaar	Werking buffercontact, oliestanden																				
	Vrij bewegen eindschakelaars ten opzichte van de schaats		6/8			13/10					5/3	23/9									
	Remassen demonteren en smeren																				
	Controleer de soepele kabels		6/8			24/6			6/4		5/3	23/9									
	Overdruk stuurstroombnoodeindschakelaars					24/6					5/3	23/9									

Materiaalvervanging / Periodieke-metingen en controles



Equipment-nummer: 11135700

VUL DE DATUM EN DE STAND RITTENTELLER IN

VUL DE DATUM EN DE STAND RITTENTELLER IN

[illegible]