



SYMBOOL	OMSCHRIJVING	SPARING INTECO
	=BOORPUNT / OPHANGPUNT	
	= AANVOERLEIDING INTECO met aansluitpunt	
	= RETOURLEIDING INTECO met aansluitpunt	
1, 2, 3, 4		
M..	=ACTIEF PANEEL + SCHAKELVOLGORDE	
	=MODULENUMMER	
	= spot A-B-C-D (levering en montage derden)	sparring a 126 incl. achterhoof
	= spot F-G-H (levering en montage derden)	sparring a 180 incl. achterhoof
	= Pencil armatuur (levering en montage derden)	sparring a 20 posten in het werk bapalen
	= Inbraak detectie (levering en montage derden)	sparring a 20 incl. achterhoof
	= vluchtweg signalering / noodverlichting	370x 135 incl. achterhoof
	= armatuur (levering en montage derden)	sparring 1473x153
	= armatuur (levering en montage derden)	sparring 1173x153
	= brandmelder (levering en montage derden)	sparring a 20 incl. achterhoof
	= aanwezigheidsmelder (levering en montage derden)	sparring a 72 incl. achterhoof
	= beamer (levering en montage derden)	sparring a 80 voor beamer incl. achterhoof
	= Opticlean rooster (levering en montage Inteco)	
	= wervelrooster (levering en montage derden)	sparring ø1, diameter rooster

[illegible]