



- Maren in millimeters tenzij anders ten plaatse vermeld.
- Voor overzicht opbrekwekzaamheden, zie Tekening 1901650, blad 1 van 1.
- Voor nieuw onderbreken zie tekening 19016161, blad 1 van 1.
- Voor nieuwe hoogtenaten, zie tekening 19016162, blad 1 van 1.
- Voor nieuw doorsneden, zie tekening 19016164, blad 1 van 1.
- Voor markeringen, zie tekening IBA.....
- Voor S&I, zie Tekening 1901650.
- Voor boventelling, zie tekening 19016960.

1	Aanbrengen bovenbedekking met asfalt, 1 onderlaag zwart AC11 BIND, d=30mm
2	Nieuwe banden en bekroonings f.p.v. haltes en vluchtheuvels aanbrengen door derden
3	Aanbrengen bovenbedekking en 2 lagen zwart strijk asfalt, d=30mm
4	Aanbrengen bovenbedekking met asfalt, 1 onderlaag zwart AC11 BIND, d=30mm
5	Aanbrengen 1 toplaag zwart AC11 surf, d=30mm
6	Markering aanbrengen (thermoplastisch materiaal)

OVERZICHT OMGEVINGSSITUATIE