



- in werkfase te rekenen op stortgewicht bovenliggende vloeren
- onder alle constructieve betonnen fundering 50 mm werkvloer aanbrengen
- maten in het werk controleren

841x594