



Wand dient geschikt te zijn voor het plaatsen van pluggen met houtdraadbouten of het boren van draadgaten met bouten. Wand dient per bevestigingspunt de trek-, drukkrachten op te kunnen nemen zoals in bijgaand schema is vermeld.

X = nylon plug S 12 – S 16  
houtdraadbout zesk. 10x70 DIN 571  
houtdraadbout zesk. 12x90 DIN 571

X = hart anker  
tapbout M10 DIN 933 kwal. 8.8  
tapbout M12 DIN 933 kwal. 8.8