

BIJLAGE 3: UITVOERING WERKZAAMHEDEN IN EEN WOONOMGEVING.

- Met nadruk wordt erop gewezen dat de overlast als gevolg van de uitvoering van werken in bewoond gebied tot een minimum dienen te worden beperkt.
- Overtollige materialen dienen direct te worden afgevoerd c.q. in depot te worden gezet.
- Te verwerken materialen dienen in depot te worden gezet.
- Betreffende depots dienen middels hekken te worden afgezet.
- Zo nodig dienen "gevaarlijke" situaties als gevolg van werkzaamheden, middels een deugdelijke afzetting te worden afgeschermd