



Legenda

- ★ Werkgrens
- - - Fase grens
- - - Kadastrale grens
- - - Bebouwing
- - - Aan te brengen HWA roling met materiaal, diameter, B.O.B. en stroomrichting
- - - Aan te brengen HWA inspectieput
- - - Aan te brengen rijsel
- - - Aan te brengen kollektie PVC ø125 mm
- - - Af te koppelen woning/perceel
- - - Aan te brengen DWA roling met materiaal, diameter, B.O.B. en stroomrichting
- - - Aan te brengen DWA roling beton ø1000 "n" stroomrichting
- - - Aan te brengen ontstoppingsputje
- - - Aan te brengen DWA huissluiting PVC ø125 mm
- - - Aan te brengen DWA inspectieput
- - - Aan te brengen afdeplaat 1,9x1,9 m op DWA inspectieput
- - - Aan te brengen drukvattendend doek/geotextiel onder fundering
- - - Aan te brengen bemengdegrond
- - - Aan te brengen bomengruislaag
- - - Aan te brengen wortelgeleiding
- - - Aan te brengen Porodur Lave 4/32 mm
- - - Bestaande DWA roling re-linen
- - - Bestaande DWA roling
- - - Bestaande b.o.b.
- - - Bestaande DWA inspectieput
- - - Bestaande boom



GEMEENTE VEENENDAAL

Reconstructie "De Po!"
Overzicht
Aan te brengen ondergrondse infra

WERK	AD XXL	VERBODEN	Merul
OVERZICHT	1:500	VERBODEN	Riank
2011-01-overz		27-03-2024	

TEAM Ontwerp Beheer & Projecten

PROJECT	Reconstructie "De Po!"
LOCATIE	Plaats 1100
OPDRACHT	0318-58538
OPDRACHT	3000 BC Veenendaal
OPDRACHT	http://www.veenendaal.nl
OPDRACHT	info@veenendaal.nl