

	PBM							werkplek				
	signaalkleding	gasmeter	handschoenen	veiligheidsschoenen	ademblucht	valharnas + aanlijnen	valhelm	afzetten werkplek	geen objecten <1,5m put	ventileren	mech. Blokkeren instroom	mangatwacht
minigemaal rondom put	X	X	X	X				X				
minigemaal in put	X	X	X	X				X	X	X	X	X
wijkgemaal rondom put	X	X	X	X		X*		X				
wijkgemaal in put	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
BBB/BBL rondom put	X	X	X	X		X*		X				
BBB/BBL in put	X	X	X	X	X	X**	X	X	X	X	X	X
Droge opstelling gesloten rioolsysteem	X	X	X	X				X				
Droge opstelling geopend rioolsysteem	X	X	X	X				X		X	X	X
Droge opstelling vuilkelder	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X

* verplichting enkel in specifieke gevallen

** alleen verplicht tijdens gebruik ladder wanneer ademblucht gebruikt wordt