



Verwerkingsvoorschriften voegafdichting Easypath® fietspadelementen.

Producten

Opencellige rugvulling.

SABA Primer H17, een voorbehandelingmiddel(*)

SABA MS Floor, een 1 componentige elastische kit op basis van MS-Polymeer. Deze kit koppelt een goede elasticiteit, nodig voor de thermische belasting, aan een hoge slijtvastheid en duurzaamheid. *)

Werkwijze

Het klemmend aanbrengen van een opencellige rugvulling;

De voegen schoonmaken en ontdoen van losse delen, stof, vuil, etc.;

Controleren dat de hechtvlakken schoon en droog zijn;

De hechtvlakken van de kit voorbehandelen met SABA Primer H17;

De voeg vullen met SABA MS Floor in de juiste breedte–diepte verhouding;

De kit zodanig aanbrengen dat er een directe hechting plaatsvindt;

Kit afwerken met een sterk verdunde synthetische pH neutrale zeep met behulp van een passende houten spatel.

Maatvoering voeg

De kitvoeg moet in de juiste verhouding gedimensioneerd worden, d.w.z.: de breedte – diepte verhouding van de kit moet zijn: $D = B/3 + 6 \text{ mm}$. Hierbij is D de diepte van de kitvoeg en B de breedte.

