

Wet- en regelgeving en algemeen:

- Er moet altijd gewerkt worden volgens de Nederlandse wet- en regelgeving, conform de NEN3140 en VCA. Tevens veilig werken langs de weg en veilig werken in en om rioolsystemen.
- Het doen van een Taak Risico Analyse (TRA) en Last Minute Risico Analyse (LMRA) is verplicht.
- Risicovolle werkzaamheden, zoals afdalen in een rioolput, moeten altijd worden aan- en afgemeld bij de opdrachtgever.

Werkplek:

- Het werkgebied moet ten alle tijden ontoegankelijk voor derden worden gemaakt met moeilijk doordringbare, ononderbroken afzetting. Deze afzetting wordt door het NAD-Gemalenbeheer ter beschikking gesteld.
- Bij werkzaamheden in een put moet het inkomende water mechanisch geblokkeerd worden en moet de put zgn. bodemdroog worden gemaakt.
- Bij werkzaamheden in een put moet de put op een natuurlijke manier geventileerd worden zodanig dat de gasmeter geen schadelijke gassen meer detecteert. Indien dit niet mogelijk is moet dit gemeld worden bij opdrachtgever.
- De veiligheidsroosters van de put moeten zoveel mogelijk gesloten blijven, indien deze langer geopend moet worden dan de tijd die nodig is om een pomp, sensor of wipper uit te nemen of een kabeltje op te hangen moet er aangelijnd worden. Neem als vuistregel dat de roosters niet langer dan 3 minuten aaneengesloten open zouden moeten staan.
- De werkplek dient netjes en opgeruimd te zijn; er liggen zeker bij werkzaamheden waarbij een persoon is afgedaald in de put geen losse objecten binnen een straal van 1,5m rond deze put.

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's):

- Dragen van signaalkleding en gebruik van geschikte PBM's is ten alle tijden verplicht.
- Met geschikte PBM's wordt bedoeld, de PBM's die benodigd zijn om veilig te kunnen werken. PBM's moeten altijd gekeurd zijn.
- Gereedschappen en hulpmiddelen dienen altijd te worden toegepast, gebruikt, getest en gekeurd volgens instructie van de leverancier of fabrikant. PBM's moeten na gebruik gereinigd worden.
- Bij aanlijnen bij werkzaamheden in een put aan een valbeveiliging altijd gebruik maken van een geschikt harnas en een zelf-remmende valbeveiliging met uittakelmogelijkheid. De valbeveiliging moet deugdelijk zijn bevestigd aan een vast object of gekeurde hijsinstallatie, zoals een hijsdavit of 3-poot welke geschikt is voor minimaal 250KG. Degene die aangelijnd is blijft dit totdat de werkzaamheden gereed zijn en de veiligheidsroosters weer dicht zijn.
- Bij aanlijnen bij werkzaamheden buiten de put kan volstaan worden met een valbeveiliging welke invallen voorkomt.
- Gasmeters moeten geschikt zijn voor rioolwerkzaamheden en daarnaast ook minimaal Lower Explosive Level (LEL) en zuurstofgehalte kunnen meten. De gasmeter moet voor elk gebruik getest worden door middel van bumpen met een bekend gas. De gasmeter wordt gedragen op de kleding van de monteur en is verplicht bij alle werkzaamheden in en rondom een rioolput of pompenkelder. Bij afdalen mag de gasmeter ook in de put gehangen worden op 1m boven de bodem aan een touw.

Mangatwacht en/of tweede man:

- Houdt minimaal 1,5m afstand tot een putrand bij geopende veiligheidsroosters. Wanneer het nodig is voor het toezicht om dichterbij de rand te staan moet gebruik gemaakt worden van een valbeveiliging welke invallen voorkomt of de veiligheidsroosters moeten worden gesloten.
- Bevindt zich niet in de pompenkelder of de rioolput maar wel op een plek van waar hij toezicht kan houden op de veilige uitvoering van het werk.
- Heeft als enige functie de veiligheid van de monteur te waarborgen en voert geen werkzaamheden uit.
- Bevindt zich altijd buiten de gevarenszone waarvoor hij benodigd is.
- Is verplicht aanwezig bij alle werkzaamheden waarbij afgedaald moet worden of in een pompenkelder waar het rioolsysteem geopend moet worden.

Bij een Bergbezinkbassin of -leiding (BBB/BBL):

- Vooraf aan werkzaamheden in het BBB / BBL moet het spoelbassin (indien aanwezig) veilig gesteld zijn. Deze moet leeg zijn en de klep moet geblokkeerd staan.
- Bij betreden bergingsbassin of -leiding >10m van de toegang: werken met onafhankelijke ademplucht. De verplichting om aangelijnd te werken vervalt hierbij nadat de medewerker is afgedaald. Bij gebruik ladder moet er uiteraard wel gebruik gemaakt worden van de valbeveiliging.