

Bijlage 02 TomTom met Navi Link

Montage van een door de opdrachtgever te leveren TomTom navigatiesysteem inclusief montagesteun. De opdrachtnemer levert en monteert een Tomtom scherm in de nabijheid van de chauffeur. Installatieplaats in overleg te bepalen. De uitvoering/ plaats dient in nader overleg met Opdrachtgever te worden bepaald. Ter illustratie zijn foto's bijgevoegd.

Het op een steun geplaatste scherm is middels een toegeleverde USB kabel aangesloten op de elektrische installatie. De TomTom wordt voorzien van een constante spanning, waarbij de aansluiting is voorzien van eenzekering in de centrale zekeringkast. Naast het scherm wordt ook een toegeleverde Navi linkbox ingebouwd, ook deze wordt apart gevoed en gezekeerd. De box is via Bluetooth verbonden met het scherm.

Voor de juiste installatie wordt verwezen naar bijgevoegde bijlages en schema.

1.1 Antennes

Het dak van de cabine moet geschikt zijn en voldoende plaats bieden voor het plaatsen van de antennes voor Mobilofoon, MOI, portofoon en KAR (UMTS / GPRS en GPS antennes). Hierbij rekening houdend met de volgende punten:

- Er moet voldoende vrije ruimte zijn rondom de antenne;
- Antennes mogen zich niet in de schaduw bevinden van eventuele obstakels zoals zwaailicht, ladderpakket, etc.;
- Te lange antennekabels mogen niet opgerold weggewerkt worden;
- Alle antennekabels liggen door een niet onderbroken en zonder knikken aangelegde flexibele buis;
- Antennevoetjes zijn middels kleine inspectiedoppen van binnenuit bereikbaar.

1.2 Overig

- Bekabeling t.b.v. KAR, MOI, mobilofoon, fleet-managementsysteem en telefoon is in afzonderlijke kabelbomen aangelegd.

