

Bijlage 7 Bloktijden en inzet botsabsorber

Productomschrijving

Bloktijden zijn tijden dat er geen wegwerkzaamheden uitgevoerd mogen worden op provinciale wegen binnen de provincie Limburg.

Een botsabsorber is een constructie voor de afscherming van een obstakel, die botsenergie kan absorberen en daardoor bij aanrijding voertuigen met zo weinig mogelijk schade van richting doet veranderen of tot stilstand brengt.

Productspecificatie

Verkeersmaatregelen ten behoeve van wegwerkzaamheden moeten conform de CROW-Richtlijnen Werk in Uitvoering (WIU) 96a en 96b uitgevoerd worden.

Bloktijden

Bloktijden zijn tijdstippen dat er op provinciale wegen geen werkzaamheden uitgevoerd mogen worden die de doorstroming van het verkeer kunnen belemmeren.

Bloktijden zijn van toepassing op dynamische werkzaamheden, doch kunnen door de wegbeheerder ook van toepassing verklaard worden op statische wegwerkzaamheden.

Verskil tussen statische en dynamische wegwerkzaamheden.

Bij statische werkzaamheden wordt gewerkt op een min of meer vaste plek, waarbij de afzetting niet of nauwelijks wordt verplaatst. Bij dynamische werken wordt gewerkt op een reeks van plaatsen, waarbij de afzetting nagenoeg continu wordt verplaatst. Een tweede belangrijk kenmerk van dynamische werkzaamheden is dat

deze, in tegenstelling tot statische werkzaamheden, nooit langdurig zijn. Wanneer dynamische werkzaamheden langer dan een dag (of nacht) duren, wordt de afzetting aan het eind van de werkperiode van de weg genomen en de volgende werkperiode weer op de weg gezet.

De bloktijden zijn in uren weergegeven voor werkdagen, zaterdag, zondagen en Duitse feestdagen.

Inzet botsabsorber

Bij dynamische wegwerkzaamheden wordt in bepaalde gevallen, door de wegbeheerder, een verzwaarde actiewagen met botsabsorber voorgeschreven.

Botsabsorbers dienen te voldoen aan de functionele en technische specificaties en kwaliteitseisen zoals beschreven in het richtlijndeel 'Specificaties voor materiaal en materieel' van CROW 96b.

Botsabsorbers worden in de nulpuntinrichting van de rijdende afzetting ingezet op gebiedsontsluitingswegen (GOW) en regionale stroomwegen (RSW), van Limburgse provinciale wegen.

Botsabsorbers worden door de wegbeheerder voorgeschreven voor:

- meerbaans GOW en RSW;
- enkelbaans RSW;
- enkelbaans GOW met een lage verkeersintensiteit.

Formulier

Voor de actuele bloktijden en inzet botsabsorber kunt u onderstaande link gebruiken of deze kopiëren in uw browser.

http://fd9.formdesk.com/provincielimburg/bloktijden_botsabsorber