

Legenda:

- Aanbrengen drainage Ø200 B.O.B. gelijke hoogte -185 N.A.P. of dieper bij rioolcruising
- Aanbrengen drainage Ø125 huisaansluiting of hoofdafkapping
- Aanbrengen riolering PVC bruin Ø250
- Aanbrengen riolering PVC bruin Ø315
- Aanbrengen riolering PVC bruin Ø315
- Aanbrengen riolering PP Ø125 bruin huisaansluiting
- Aanbrengen drainafvoer PVC grijs Ø200
- Aanbrengen drainafvoer PVC grijs Ø315
- Transportriool bestaand handhaven EI-buis 800/1200, drain Ø 200 onderdoor kruisen zie tekening
- Riool bestaand handhaven, evt. aansluiten op nieuwe put zie tekening
- Aanbrengen betonnen inspectieput riolering
- Aanbrengen doorspuitput drainage
- Aanbrengen betonnen inspectieput drainafvoer
- Aanbrengen drain-insteput 1: dubbel met tussenmuur conform detail
- Aanbrengen drain-uitstroomput 1: conform detail
- N-OVL Nood-overloop Wavicore
- Inspectieput handhaven
- DWA-1 Putnummer met indicatieve deksethoogte t.o.v. N.A.P.
- 1.49- B.O.B. (Binnen onderkant buis) t.o.v. N.A.P.
- Ontstoppingsstuk vóór erfsgrens
- Inlaat hoofdriolering
- T-stuk t.b.v. hoofd drainage - aftakking

