

- Perceel
- Label
- Bijlipping
- Bijzondere constr.
- Rioolgeaol
- Inspectieput
- Ortstopingsstuk
- Overstortput
- Pompunit
- Randvoorziening
- Regelput drain
- Stukput
- T-stuk
- Uitlaat
- Verbindingsstuk
- Leidingen (user_wsRIO_INV_LEIDINGEN)
 - Aansluitleiding
 - Drain
 - Drukleiding
 - Duiker
 - Gemengd riool
 - Goot
 - Hemelwaterriool
 - Hemelwaterriool + drain
 - Infiltratieriool
 - Loze leiding
 - Overstortriool
 - Persleiding
 - Randvoorziening
 - Transportriool
 - Vuilwaterriool



Duiker onder het
weg doorpersen
voor het HWA
aansluiting aan de
sloot voor het
voorste perceel

DWA aansluiting

HWA aansluiting

HWA aansluiting

DWA aansluiting onder het weg
brengen naar bestaande DWA-
stelsel

Schouwslot
doortrekken zodat de
percelen hun HWA hier
op kan zetten.

HWA aansluiting

Op deze
bestaande riool
moet zakelijk
recht op komen

DWA aansluiting

DWA aansluiting

Aan deze kaart kunnen geen rechten worden ontleend.