



Positie bakensteunen is afhankelijk
van de dwarsliggerafstand

De bakens monteren links tegen het hart van het spoor aan (gezien in de rijrichting). Voor en achter het bakken een oploophconstructie in het hart spoor aanbrengen, i.p.v. de standaard moer een zelfborgende moer toepassen.

N.B. De gaten in de betonnen dwarsliggers
alleen in het hart v/d ligger boren.
D boor 14 mm, diepte maximaal 115 mm.
Fout geboorde gaten dichten met
Sinaprimer UW van de firma Sinotec.

kurkrubberstrook FC9 150x120x4,5 mm
op dwl lijnen (b.v. met Edilon DEX RK)



19990707 00:00:00

Holland Railconsult