

- * Verbeterde gebiedseigen grond

-

O.b.v. bemonstering toevoegen van n.t.b. bodemverbeteringsproducten, rekenen met:
> 55 L. schimmelhumus, 110 L. wormenhumus en 1,8 L. steenmeel per m3 verwerkte grond
> Shuttle van Molybdeen (vloeibare organische meststof)

-

Grond verwerken onder droge omstandigheden, verkrumelen en droog vermengen met bodemverbeteringsproducten

-

Groeiplaats prepareren in zomer. Bomen planten in najaar (okt-nov)

-

Aanbrengen tot maximaal 10 cm boven GHG

-

Mulchlaag aanbrengen ná plantwerkzaamheden
- ** Groeiplaats Stockholm-methode

-

Bovenlaag: Quarzitsche Grauwacke 16-32 mm, 25 cm laagdikte, aanbrengen in lagen van max. 15 cm en inwerken met Bomenzand 500 in poriën

-

Onderlaag: Quarzitsche Grauwacke 80-150 mm, tot 10 cm boven GHG, aanbrengen in lagen van max. 20 cm en inwerken met Verbeterde gebiedseigen grond* in poriën

-

Ondergrond niet doorspitten, enkel oprullen vóór aanbrengen keien

-

Onderste laag niet verdichten, opvolgende lagen verdichten cf bestek

-

Groeiplaats prepareren in zomer, werk uitvoeren in den droge
- *** Diepspitten

-

Eerst verdichtingsgraad meten. Indien deze groter is dan 1,8 MPa, de bodem bewerken tot benodigde diepte

-

Diepspitten met spitbak en frezen om (klei)bodem open te 'breken'

-

Bovenste verdichte gebiedseigen laag kan, na afgraven, als basis voor verbeterde gebiedseigen grond worden ingezet
- **** Schrale toplaag

-

Vanuit de voorbelasting is op een aantal locaties al zand in de bovenlaag aanwezig, dit kan benut worden voor de opbouw van de schrale toplaag

-

Er mag alleen gebiedseigen grond in de toplaag worden verwerkt waarbij door bemonstering is aangetoond dat deze een laag organische stof gehalte bevat.

-

Indien diepspitten nodig is, de zandlaag eerst apart zetten en later terugplaatsen

N.B. Geen grondscheidende doeken en beluchtingsdrains aanbrengen, tenzij nadrukkelijk aangegeven

Principe G06 | Groeiplaats bloemrijk gras zonder bomen

schaal 1:20

