

Bijlage B2.5 instructie bevestiging steun Asset Tracker PRS

Bij nieuwe ploegen dienen de beugels voor de tracker door de opdrachtnemer VOOR LEVERING gemonteerd te worden. Rest voor de Regionale Adviseur RWS enkel de tracker op het plaatje te monteren met de door opdrachtnemer meegeleverd bouten RVS M6x20, carrosseriering en zelf borgende moer.



Bevestig de **metalen steun** direct onder de rechterkoplamp op het plateau van de lampbuis.

