

Bijlage D: Werkproces kabels & leidingen (ondergrondse infrastructuur)

Hieronder staat het werkproces voor het plaatsen van GFE containers in relatie tot kabels & leidingen (ondergrondse infrastructuur).

De volgende stappen dienen doorlopen te worden

1. De **aannemer** doet een klic-graafmelding.
2. De **aannemer** graaft op de beoogde locatie het hele oppervlak van de te plaatsen container(voet) tot op 30 cm diep vrij.
3. Worden hierin geen kabels en/of leidingen of appendages aangetroffen, dan mag de container(voet) geplaatst worden.
4. Worden hierin wel kabels en/of leidingen of appendages aangetroffen, dan mag de container(voet) niet geplaatst worden en dient contact opgenomen te worden met de opdrachtgever. Tevens dienen door de **aannemer** in dat geval foto's gemaakt te worden van deze kabels en/of leidingen (of appendages) waarin deze duidelijk zijn vastgelegd -met schoongemaakt label indien aanwezig- en worden deze aan de opdrachtgever verstrekt.

Let op: voor afvoer vrijkomende grond en de te volgen richtlijnen wordt verwezen naar **bijlage E GFE bodemkwaliteit**.