

Bestekspost		Omschrijving			Ontgraven			Verwerken			Vervoeren			Leveren			
		zand	klei	veen	zand	drainzand	teelaarde	zand	klei	veen	zand	straat­zand	drain­zand	teel­grond			
	Ontgraven																
134220 Verwijderen gresbuis Ø 500 mm.		203															
231010 Grond ontgraven uit cunet - verharding.		1.735	1.045														
231020 Zand ontgraven uit cunet - groenvak.		125															
322120 Aanbrengen PVC-buis ø400 mm - rood/bruin			43	26													
322130 Aanbrengen PVC-buis ø500 mm - rood/bruin		136	315	412													
361120 Aanbrengen ITR buis ø400 mm.		120	277	363													
361130 Aanbrengen ITR buis ø500 mm.		16	38	50													
Aanvullen / verwerken																	
134220 Verwijderen gresbuis Ø 500 mm.					203												
251010 Zand verwerken in wegcunet					1.465												
251020 Zand verwerken in trottoirs					150												
251030 Teelgrond verwerken in aanvulling						125											
322120 Aanbrengen PVC-buis ø400 mm - rood/bruin					72						69						
322130 Aanbrengen PVC-buis ø500 mm - rood/bruin					925						789						
361120 Aanbrengen ITR buis ø400 mm.					435	325					315						
361130 Aanbrengen ITR buis ø500 mm.					60	45					44						
362110 Grond verwerken in aanvulling.					332												
Vervoeren																	
243010 Zand vervoeren naar depot								1.860									
243020 Klei vervoeren naar depot									1.921								
243030 Veen vervoeren naar depot										851							
243040 Zand vervoeren van depot								1.860									
243050 Klei afvoeren									1.921								
243060 Veen afvoeren										851							
Leveranties																	
272010 Leveren zand											1.782						
272020 Leveren straat­zand												195					
272030 Leveren draineer­zand													370				
273010 Leveren teel­grond											125						