

Borrelbuis bevestigen met een hoekstrip aan de pomp te bevestigen.
Borrelbuis bevestigen door middel van tire raps aan dit hoekstripje.

Borrelbuis moet onder het afslagpeil komen.

