

Bediening van de Draaibrug

De reguliere bediening wordt van april t/m oktober uitgevoerd door Watersportvereniging De Waterpoort:

- 06-120 47 342

Eén uur voor openen van de brug dient de meldkamer van de politie op de hoogte te worden gesteld, i.v.m. routes van de hulpdiensten (tel 0900-8844).

Open de deur van de bedieningskast.

Voer een lampentest uit door middel van het indrukken van drukknop "lampentest" **(9)**.

Haal de hangsloten van de slagbomen.

Neem de pikhaak uit de kast en maak de vergrendelingen aan beide zijden van de brug los.

1. Zet de sleutel in de sleutelschakelaar **(1)** en zet de sleutel in stand "normaal bedrijf".
2. Druk op "LVS aan" **(2)** landverkeerseinen aan te zetten.

Het duurt nu 3 minuten voordat de lamp "brug start open" **(4)** gaat knipperen en bediend kan worden.

3. Ga naar de overzijde van de brug en sluit met de hand, nadat de 3 minuten verstreken zijn, de hekken van de brug.
4. Druk op "SVS aan" **(3)** om de scheepvaartseinen aan te zetten.
5. Druk nu op "brug start open" **(4)**. Dit lampje blijft knipperen totdat de brug geheel open is en blijft dan vast branden.
6. Zet tijdens het openen van de brug de keuzeschakelaar **(5)** op bijvoorbeeld "doorvaart noord", dus op de zijde die men eerst door wil laten varen. Is het aanbod aan beide zijden, dan zet men na het passeren van de scheepvaart de keuzeschakelaar **(5)** op "doorvaart zuid" en laat men de andere zijde passeren.
7. Als alle scheepvaartverkeer gepasseerd is zet men de keuzeschakelaar **(5)** op "geen doorvaart".
8. Druk nu op "start brug sluiten" **(6)** om de brug weer te sluiten. Breng de vergrendeling van de brug aan wanneer de brug voor $\frac{3}{4}$ gesloten is.
9. Druk, nadat de brug gesloten is ("start brug sluiten" brand vast), op "SVS uit" **(7)** om de scheepvaartseinen uit te zetten.
10. Breng de vergrendelingen aan beide zijden van de brug weer aan.
11. Open met de hand de slagbomen aan beide zijden van de brug.
12. Druk op "LVS uit" **(8)** om de landverkeerseinen uit te zetten.
13. Zet de sleutelschakelaar **(1)** weer in stand "geen bediening".
14. Neem de sleutel uit de sleutelschakelaar.
15. Plaats de hangsloten weer terug op de afsluitbomen.
16. Sluit de bedieningskast af.

Einde Bediening