

Sluiten van de draaibrug via de noodbediening

Wanneer de brug na stap 7 van de normale bediening niet meer wil sluiten kan men gebruik maken van de noodbediening om de brug weer te sluiten.

1. Open de bedieningskast door middel van de sleutel aan de sleutelbos.
2. Steek de stekker van de noodbediening in de daarvoor bestemde contrastekker. De installatie gaat hierdoor automatisch in de noodbediening.
3. Sluit door middel van de groene drukknop de brug.
Deze drukknop dient ingedrukt te blijven totdat de brug gesloten is.

Vergeet niet de vergrendeling op de brug te doen wanneer deze $\frac{3}{4}$ gesloten is!

4. Wanneer de brug gesloten is legt men de brug op door middel van de groene drukknop.
Houdt deze drukknop in totdat de brug is opgelegd
5. Wanneer de brug is opgelegd kan men de stekker van de noodbediening verwijderen. Leg de stekker terug onder in de kast.
6. Druk, nadat de brug gesloten is ("start brug sluiten" brand vast), op "SVS uit" (**7**) om de scheepvaartseinen uit te zetten.
7. Breng de vergrendelingen aan beide zijden van de brug weer aan.
8. Open met de hand de slagbomen aan beide zijden van de brug.
9. Druk op "LVS uit" (**8**) om de landverkeerseinen uit te zetten.
10. Zet de sleutelschakelaar (**1**) weer in stand "geen bediening".
11. Neem de sleutel uit de sleutelschakelaar.
12. Plaats de hangsloten weer terug op de afsluithekken.
13. Sluit de bedieningskast af.
14. Meld de storing aan de brug door aan de desbetreffende persoon (specialist).