

INSTELLING MODEMS RWZI



Inhoud:

- 1 Geldigheid
- 2 Opmerking
- 3 Instelling Modem Semafoon
- 4 Instelling Modem IN
- 5 Instelling Modem UIT

1 Geldigheid

Dit voorschrift is onderdeel van het, niet met name genoemde, bestek. Indien dit voorschrift in het bestek is vermeld, dan moet dit voorschrift gelezen worden alsof deze woordelijk is opgenomen in het bestek.

Alleen als in het bestek uitdrukkelijk wordt afgeweken van dit voorschrift moet het bestek aangehouden worden. In alle andere gevallen gaat dit voorschrift voor op het bestek.

2 Opmerking

2.1 Algemeen

Dit voorschrift schrijft de instelling van het modem voor, gebaseerd op het vermelde type modem.



definitief

INSTELLING MODEMS RWZI

3 Instelling Modem Semafoon

3.1 Adesys MT2

-20- INSTELLEN ANALOGIE INGANG

[01/""]	ANALOGIE INGANG EENHEID:	%
[02/""]	ANALOGIE INGANG NUL:	+0000,0 %
[03/""]	ANALOGIE INGANG MAX:	+0100,0 %

-21- INSTELLEN MELDKANALEN

[01/00]	[02/00]	MELDKANAAL 1	CONTACTINGANG
	[03/00]	ACTIEF BIJ:	OPEN CONTACT
	[04/""]	ACTIEFVERTRAGING:	00:10 (MIN:SEC)
	[06/""]	RUSTVERTRAGING:	00:00 (MIN:SEC)
	[05/00]	STATUSWIJZIGING:	MELDING AFMAKEN
[01/01]	[02/00]	MELDKANAAL 2	CONTACTINGANG
	[03/00]	ACTIEF BIJ:	GESLOTEN CONTACT
	[04/""]	ACTIEFVERTRAGING:	00:00 (MIN:SEC)
	[06/""]	RUSTVERTRAGING:	00:00 (MIN:SEC)
	[05/00]	STATUSWIJZIGING:	MELDING AFBREKEN
[01/08]	[04/""]	ACTIEFVERTRAGING:	00:00 (MIN:SEC)
	[06/""]	RUSTVERTRAGING:	00:00 (MIN:SEC)
	[05/00]	STATUSWIJZIGING:	MELDING AFBREKEN

-23- INSTELLEN TEKST IN DISPLAY

[02/""]	MELDKANAAL 1:	DOORMELDING
[02/""]	MELDKANAAL 2:	

-31- INSTELLEN ZOEMER

[06/01]	ZOEMER :	AAN
[01/01]	ZOEMER AAN:	DIRECT
[03/01]	ZOEMER UIT:	NA TELEFONISCHE ACCEPTATIE
[05/02]	VOLUME INTERNE ZOEMER:	1

-41- INSTELLEN TELEFOONKIEZER

[01/""]	MELDVERTRAGING:	00 MIN
[10/01]	AUTOMATISCH BEANTWOORDEN:	UIT
[04/00]	KIESMETHODE:	TOONCODE (TDK)
[05/01]	WACHT OP EERSTE KIESTOON:	JA
[06/01]	TELEFOONLIJN-BEWAKING:	AAN

-43- INSTELLEN OPROEPNUMMERS

[01/00]	[03/01]	A: MELDEN NAAR	SEMAFOON
	[04/01]	SOORT SEMAFOON:	(ALFA)NUMERIEK
	[12/00]	SEMAFOONTYPE:	(NUM) SEMADIGIT
	[02/""]	OPROEPNUMMER :	XXXXXXXXXX
	[05/""]	EVENTUELE PINCODE:	
	[20/00]	ACCEPTATIE:	DOOR CENTRALE
	[10/""]	WACHT INDIEN MISLUKT:	01 MIN



INSTELLING MODEMS RWZI

[01/01]	[03/00]	B: MELDEN NAAR	(NIET INGESTELD)
[01/02]	[03/00]	C: MELDEN NAAR	(NIET INGESTELD)
[01/03]	[03/00]	D: MELDEN NAAR	(NIET INGESTELD)
[01/04]	[03/00]	E: MELDEN NAAR	(NIET INGESTELD)
[01/05]	[03/00]	F: MELDEN NAAR	(NIET INGESTELD)
[01/06]	[03/00]	G: MELDEN NAAR	(NIET INGESTELD)
[01/07]	[03/00]	H: MELDEN NAAR	(NIET INGESTELD)
[01/08]	[03/00]	I: MELDEN NAAR	(NIET INGESTELD)
[01/09]	[03/00]	J: MELDEN NAAR	(NIET INGESTELD)

-45- INSTELLEN MELDGROEPEN

[01/00]	[02/"]	KANAAL 1 ACTIEF:	P-----
	[04/02]	AUTOMATISCH HERHALEN:	MAXIMAAL 24 UUR
	[05/"]	AUTOMATISCH HERHALEN NA:	02:00 (UUR:MIN)
[01/01]	[02/"]	KANAAL 1 RUST:	-----
	[04/00]	AUTOMATISCH HERHALEN:	UIT
[01/02]	[02/"]	KANAAL 2 ACTIEF:	-----
	[04/00]	AUTOMATISCH HERHALEN:	UIT
[01/03]	[02/"]	KANAAL 2 RUST:	-----
	[04/00]	AUTOMATISCH HERHALEN:	UIT
[01/00]	[02/"]	NET ACTIEF:	P-----
	[04/02]	AUTOMATISCH HERHALEN:	MAXIMAAL 24 UUR
	[05/"]	AUTOMATISCH HERHALEN NA:	02:00 (UUR:MIN)
[01/17]	[02/"]	NET RUST:	P-----
	[04/00]	AUTOMATISCH HERHALEN:	UIT
[01/18]	[02/"]	WATCHDOG ACTIEF:	-----
	[04/00]	AUTOMATISCH HERHALEN:	UIT
[01/19]	[02/"]	WATCHDOG RUST:	-----
	[04/00]	AUTOMATISCH HERHALEN:	UIT
[01/20]	[02/"]	ACCU LEEG:	P-----
	[04/00]	AUTOMATISCH HERHALEN:	UIT
[01/21]	[02/"]	ACCU DEFECT:	P-----
	[04/00]	AUTOMATISCH HERHALEN:	UIT

[01/00]	[02/"]	GR.P MELDEN NAAR:	A
[01/01]	[02/"]	GR.Q MELDEN NAAR:	
[01/02]	[02/"]	GR.R MELDEN NAAR:	
[01/03]	[02/"]	GR.S MELDEN NAAR:	
[01/04]	[02/"]	GR.T MELDEN NAAR:	
[01/05]	[02/"]	GR.U MELDEN NAAR:	
[01/06]	[02/"]	GR.V MELDEN NAAR:	
[01/07]	[02/"]	GR.W MELDEN NAAR:	
[01/08]	[02/"]	GR.X MELDEN NAAR:	
[01/09]	[02/"]	GR.Y MELDEN NAAR:	

-55- INSTELLEN MELDCODES

[01/00]	[02/"]	KANAAL 1 ACTIEF:	Code rwzi
[01/01]	[02/"]	KANAAL 1 RUST:	Code rwzi



definitief

INSTELLING MODEMS RWZI

[01/02]	[02/"]	KANAAL 2 ACTIEF:	Code rwzi
[01/03]	[02/"]	KANAAL 2 RUST:	Code rwzi
[01/16]	[02/"]	NETSTORING ACTIEF:	Code rwzi 1111
[01/17]	[02/"]	NETSTORING RUST:	Code rwzi 0000
[01/18]	[02/"]	WATCHDOG ACTIEF:	Code rwzi
[01/19]	[02/"]	WATCHDOG RUST:	Code rwzi
[01/20]	[02/"]	ACCU LEEG:	Code rwzi 2222
[01/21]	[02/"]	ACCU DEFECT:	Code rwzi 2222

-61- INSTELLEN TOEGANGSCODES

[01/00]	BEDIENING:	MET CODE
[07/"]	TOEGANGSCODE:	9999
[02/01]	DATAcommunicatie:	MET CODE
[07/"]	TOEGANGSCODE:	1234
[03/00]	OP AFSTAND PROGRAMMEREN	MET CODE
[07/"]	TOEGANGSCODE:	9999
[04/00]	OP AFSTAND SCHAKELEN	ZONDER CODE
[11/00]	OP AFSTAND STATUS OPVRAGEN	ZONDER CODE

-65- INSTELLEN UITGANGEN

[03/00]	STATUS UITGANG:	MODEM CD
---------	-----------------	----------

-81- INSTELLEN COMMUNICATIE

[01/01]	BAUDRATE COM-POORT:	9600 BAUD
[01/01]	BAUDR. ORIGINATE:	AUTO
[01/01]	BAUDR. ANSWER:	AUTO
[02/01]	PARITEIT:	7E1
[03/00]	HANDSHAKE:	GEEN
[06/00]	MODEM ID:	UIT
[07/00]	ECHO:	UIT
[09/02]	TERUGMELDING:	TEKST
[01/01]	ONBEKEND AT-COM.	AFKEUREN(ERROR)
[10/00]	MONITOR SPEAKER:	UIT
[11/00]	REACTIE OP DTR:	NEGEER
[12/"]	WACHTTIJD CARRIER	045 (SEC)
[14/00]	LIJNKWALITEIT:	GOED
[15/"]	ESC KARAKTER:	+
[16/"]	ESC PAUZE:	01,0 (SEC)

INSTELLING MODEMS RWZI



4 Instelling Modem IN

4.1 Adesys MT2

-20- INSTELLEN ANALOGIE INGANG

[01/""]	ANALOGIE INGANG EENHEID:	%
[02/""]	ANALOGIE INGANG NUL:	+0000,0 %
[03/""]	ANALOGIE INGANG MAX:	+0100,0 %

-21- INSTELLEN MELDKANALEN

[01/00]	[02/00]	MELDKANAAL 1	CONTACTINGANG
	[03/00]	ACTIEF BIJ:	GESLOTEN CONTACT
	[04/""]	ACTIEFVERTRAGING:	00:00 (MIN:SEC)
	[06/""]	RUSTVERTRAGING:	00:00 (MIN:SEC)
	[05/00]	STATUSWIJZIGING:	MELDING AFBREKEN

[01/01]	[02/00]	MELDKANAAL 2	CONTACTINGANG
	[03/00]	ACTIEF BIJ:	GESLOTEN CONTACT
	[04/""]	ACTIEFVERTRAGING:	00:00 (MIN:SEC)
	[06/""]	RUSTVERTRAGING:	00:00 (MIN:SEC)
	[05/00]	STATUSWIJZIGING:	MELDING AFBREKEN

[01/08]	[04/""]	ACTIEFVERTRAGING:	00:00 (MIN:SEC)
	[06/""]	RUSTVERTRAGING:	00:00 (MIN:SEC)
	[05/00]	STATUSWIJZIGING:	MELDING AFBREKEN

-23- INSTELLEN TEKST IN DISPLAY

[02/""]	MELDKANAAL 1:
[02/""]	MELDKANAAL 2:

-31- INSTELLEN ZOEMER

[06/01]	ZOEMER :	AAN
[01/01]	ZOEMER AAN:	DIRECT
[03/01]	ZOEMER UIT:	NA TELEFONISCHE ACCEPTATIE
[05/02]	VOLUME INTERNE ZOEMER:	1

-41- INSTELLEN TELEFOONKIEZER

[01/""]	MELDVERTRAGING:	00 MIN
[10/01]	AUTOMATISCH BEANTWOORDEN:	AAN
[03/""]	BEANTWOORDEN NA:	01 BELSIGNALEN
[09/00]	MODEM AFBREKEN BIJ MELDINGNEE	
[08/01]	FUNCTIEMENU:	AAN
[04/00]	KIESMETHODE:	TOONCODE (TDK)
[05/01]	WACHT OP EERSTE KIESTOON:	JA
[06/01]	TELEFOONLIJN-BEWAKING:	AAN

-43- INSTELLEN OPROEPNUMMERS

[01/01]	[03/00]	A: MELDEN NAAR	(NIET INGESTELD)
[01/01]	[03/00]	B: MELDEN NAAR	(NIET INGESTELD)
[01/02]	[03/00]	C: MELDEN NAAR	(NIET INGESTELD)
[01/03]	[03/00]	D: MELDEN NAAR	(NIET INGESTELD)



definitief

INSTELLING MODEMS RWZI

[01/04]	[03/00]	E: MELDEN NAAR	(NIET INGESTELD)
[01/05]	[03/00]	F: MELDEN NAAR	(NIET INGESTELD)
[01/06]	[03/00]	G: MELDEN NAAR	(NIET INGESTELD)
[01/07]	[03/00]	H: MELDEN NAAR	(NIET INGESTELD)
[01/08]	[03/00]	I: MELDEN NAAR	(NIET INGESTELD)
[01/09]	[03/00]	J: MELDEN NAAR	(NIET INGESTELD)

-45- INSTELLEN MELDGROEPEN

[01/00]	[02/"]	KANAAL 1 ACTIEF:	-----
	[04/02]	AUTOMATISCH HERHALEN:	UIT
[01/01]	[02/"]	KANAAL 1 RUST:	-----
	[04/00]	AUTOMATISCH HERHALEN:	UIT
[01/02]	[02/"]	KANAAL 2 ACTIEF:	-----
	[04/00]	AUTOMATISCH HERHALEN:	UIT
[01/03]	[02/"]	KANAAL 2 RUST:	-----
	[04/00]	AUTOMATISCH HERHALEN:	UIT
[01/00]	[02/"]	NET ACTIEF:	-----
	[04/02]	AUTOMATISCH HERHALEN:	UIT
[01/17]	[02/"]	NET RUST:	-----
	[04/00]	AUTOMATISCH HERHALEN:	UIT
[01/18]	[02/"]	WATCHDOG ACTIEF:	-----
	[04/00]	AUTOMATISCH HERHALEN:	UIT
[01/19]	[02/"]	WATCHDOG RUST:	-----
	[04/00]	AUTOMATISCH HERHALEN:	UIT
[01/20]	[02/"]	ACCU LEEG:	-----
	[04/00]	AUTOMATISCH HERHALEN:	UIT
[01/21]	[02/"]	ACCU DEFECT:	-----
	[04/00]	AUTOMATISCH HERHALEN:	UIT

[01/00]	[02/"]	GR.P MELDEN NAAR:	A
[01/01]	[02/"]	GR.Q MELDEN NAAR:	
[01/02]	[02/"]	GR.R MELDEN NAAR:	
[01/03]	[02/"]	GR.S MELDEN NAAR:	
[01/04]	[02/"]	GR.T MELDEN NAAR:	
[01/05]	[02/"]	GR.U MELDEN NAAR:	
[01/06]	[02/"]	GR.V MELDEN NAAR:	
[01/07]	[02/"]	GR.W MELDEN NAAR:	
[01/08]	[02/"]	GR.X MELDEN NAAR:	
[01/09]	[02/"]	GR.Y MELDEN NAAR:	

-55- INSTELLEN MELDCODES

[01/00]	[02/"]	KANAAL 1 ACTIEF:
[01/01]	[02/"]	KANAAL 1 RUST:
[01/02]	[02/"]	KANAAL 2 ACTIEF:
[01/03]	[02/"]	KANAAL 2 RUST:
[01/16]	[02/"]	NETSTORING ACTIEF:
[01/17]	[02/"]	NETSTORING RUST:
[01/18]	[02/"]	WATCHDOG ACTIEF:
[01/19]	[02/"]	WATCHDOG RUST:

INSTELLING MODEMS RWZI

[01/20] [02/""] ACCU LEEG:
[01/21] [02/""] ACCU DEFECT:

-61- INSTELLEN TOEGANGSCODES

[01/00] BEDIENING: MET CODE
[07/""] TOEGANGSCODE: 9999
[02/01] DATACOMMUNICATIE: MET CODE
[07/""] TOEGANGSCODE: 1234
[03/00] OP AFSTAND PROGRAMMEREN MET CODE
[07/""] TOEGANGSCODE: 9999
[04/00] OP AFSTAND SCHAKELEN ZONDER CODE
[11/00] OP AFSTAND STATUS OPVRAGENZONDER CODE

-65- INSTELLEN UITGANGEN

[03/00] STATUS UITGANG: MELDING MISLUKT

-81- INSTELLEN COMMUNICATIE

[01/01] BAUDRATE COM-POORT: 9600 BAUD
[01/01] BAUDR. ORIGINATE: AUTO
[01/01] BAUDR. ANSWER: AUTO
[02/01] PARITEIT: 7E1
[03/00] HANDSHAKE: GEEN
[06/00] MODEM ID: UIT
[07/00] ECHO: UIT
[09/02] TERUGMELDING: TEKST
[01/01] ONBEKEND AT-COM. AFKEUREN(ERROR)
[10/00] MONITOR SPEAKER: UIT
[11/00] REACTIE OP DTR: NEGEER
[12/""] WACHTTIJD CARRIER 045 (SEC)
[14/00] LIJNKWALITEIT: GOED
[15/""] ESC KARAKTER: +
[16/""] ESC PAUZE: 01,0 (SEC)



definitief

INSTELLING MODEMS RWZI

5 Instelling Modem UIT

5.1 Adesys MT2

-20- INSTELLEN ANALOGIE INGANG

[01/""]	ANALOGIE INGANG EENHEID:	%
[02/""]	ANALOGIE INGANG NUL:	+0000,0 %
[03/""]	ANALOGIE INGANG MAX:	+0100,0 %

-21- INSTELLEN MELDKANALEN

[01/00]	[02/00]	MELDKANAAL 1	CONTACTINGANG
	[03/00]	ACTIEF BIJ:	GESLOTEN CONTACT
	[04/""]	ACTIEFVERTRAGING:	00:00 (MIN:SEC)
	[06/""]	RUSTVERTRAGING:	00:00 (MIN:SEC)
	[05/00]	STATUSWIJZIGING:	MELDING AFBREKEN

[01/01]	[02/00]	MELDKANAAL 2	CONTACTINGANG
	[03/00]	ACTIEF BIJ:	GESLOTEN CONTACT
	[04/""]	ACTIEFVERTRAGING:	00:00 (MIN:SEC)
	[06/""]	RUSTVERTRAGING:	00:00 (MIN:SEC)
	[05/00]	STATUSWIJZIGING:	MELDING AFBREKEN

[01/08]	[04/""]	ACTIEFVERTRAGING:	00:00 (MIN:SEC)
	[06/""]	RUSTVERTRAGING:	00:00 (MIN:SEC)
	[05/00]	STATUSWIJZIGING:	MELDING AFBREKEN

-23- INSTELLEN TEKST IN DISPLAY

[02/""]	MELDKANAAL 1:
[02/""]	MELDKANAAL 2:

-31- INSTELLEN ZOEMER

[06/01]	ZOEMER :	AAN
[01/01]	ZOEMER AAN:	DIRECT
[03/01]	ZOEMER UIT:	NA TELEFONISCHE ACCEPTATIE
[05/02]	VOLUME INTERNE ZOEMER:	1

-41- INSTELLEN TELEFOONKIEZER

[01/""]	MELDVERTRAGING:	00 MIN
[10/01]	AUTOMATISCH BEANTWOORDEN:	AAN
[03/""]	BEANTWOORDEN NA:	01 BELSIGNALEN
[09/00]	MODEM AFBREKEN BIJ MELDINGNEE	
[08/01]	FUNCTIEMENU:	AAN
[04/00]	KIESMETHODE:	TOONCODE (TDK)
[05/01]	WACHT OP EERSTE KIESTOON:	JA
[06/01]	TELEFOONLIJN-BEWAKING:	AAN

-43- INSTELLEN OPROEPNUMMERS

[01/01]	[03/00]	A: MELDEN NAAR	(NIET INGESTELD)
[01/01]	[03/00]	B: MELDEN NAAR	(NIET INGESTELD)
[01/02]	[03/00]	C: MELDEN NAAR	(NIET INGESTELD)



INSTELLING MODEMS RWZI

[01/03]	[03/00]	D: MELDEN NAAR	(NIET INGESTELD)
[01/04]	[03/00]	E: MELDEN NAAR	(NIET INGESTELD)
[01/05]	[03/00]	F: MELDEN NAAR	(NIET INGESTELD)
[01/06]	[03/00]	G: MELDEN NAAR	(NIET INGESTELD)
[01/07]	[03/00]	H: MELDEN NAAR	(NIET INGESTELD)
[01/08]	[03/00]	I: MELDEN NAAR	(NIET INGESTELD)
[01/09]	[03/00]	J: MELDEN NAAR	(NIET INGESTELD)

-45- INSTELLEN MELDGROEPEN

[01/00]	[02/""]	KANAAL 1 ACTIEF:	-----
	[04/02]	AUTOMATISCH HERHALEN:	UIT
[01/01]	[02/""]	KANAAL 1 RUST:	-----
	[04/00]	AUTOMATISCH HERHALEN:	UIT
[01/02]	[02/""]	KANAAL 2 ACTIEF:	-----
	[04/00]	AUTOMATISCH HERHALEN:	UIT
[01/03]	[02/""]	KANAAL 2 RUST:	-----
	[04/00]	AUTOMATISCH HERHALEN:	UIT
[01/00]	[02/""]	NET ACTIEF:	-----
	[04/02]	AUTOMATISCH HERHALEN:	UIT
[01/17]	[02/""]	NET RUST:	-----
	[04/00]	AUTOMATISCH HERHALEN:	UIT
[01/18]	[02/""]	WATCHDOG ACTIEF:	-----
	[04/00]	AUTOMATISCH HERHALEN:	UIT
[01/19]	[02/""]	WATCHDOG RUST:	-----
	[04/00]	AUTOMATISCH HERHALEN:	UIT
[01/20]	[02/""]	ACCU LEEG:	-----
	[04/00]	AUTOMATISCH HERHALEN:	UIT
[01/21]	[02/""]	ACCU DEFECT:	-----
	[04/00]	AUTOMATISCH HERHALEN:	UIT

[01/00]	[02/""]	GR.P MELDEN NAAR:	A
[01/01]	[02/""]	GR.Q MELDEN NAAR:	
[01/02]	[02/""]	GR.R MELDEN NAAR:	
[01/03]	[02/""]	GR.S MELDEN NAAR:	
[01/04]	[02/""]	GR.T MELDEN NAAR:	
[01/05]	[02/""]	GR.U MELDEN NAAR:	
[01/06]	[02/""]	GR.V MELDEN NAAR:	
[01/07]	[02/""]	GR.W MELDEN NAAR:	
[01/08]	[02/""]	GR.X MELDEN NAAR:	
[01/09]	[02/""]	GR.Y MELDEN NAAR:	

-55- INSTELLEN MELDCODES

[01/00]	[02/""]	KANAAL 1 ACTIEF:
[01/01]	[02/""]	KANAAL 1 RUST:
[01/02]	[02/""]	KANAAL 2 ACTIEF:
[01/03]	[02/""]	KANAAL 2 RUST:
[01/16]	[02/""]	NETSTORING ACTIEF:
[01/17]	[02/""]	NETSTORING RUST:
[01/18]	[02/""]	WATCHDOG ACTIEF:



definitief

INSTELLING MODEMS RWZI

[01/19]	[02/"]	WATCHDOG RUST:
[01/20]	[02/"]	ACCU LEEG:
[01/21]	[02/"]	ACCU DEFECT:

-61- INSTELLEN TOEGANGSCODES

[01/00]	BEDIENING:	MET CODE
[07/"]	TOEGANGSCODE:	9999
[02/01]	DATACOMMUNICATIE:	MET CODE
[07/"]	TOEGANGSCODE:	1234
[03/00]	OP AFSTAND PROGRAMMEREN	MET CODE
[07/"]	TOEGANGSCODE:	9999
[04/00]	OP AFSTAND SCHAKELEN	ZONDER CODE
[11/00]	OP AFSTAND STATUS OPVRAGEN	ZONDER CODE

-65- INSTELLEN UITGANGEN

[03/00]	STATUS UITGANG:	MELDING MISLUKT
---------	-----------------	-----------------

-81- INSTELLEN COMMUNICATIE

[01/01]	BAUDRATE COM-POORT:	9600 BAUD
[01/01]	BAUDR. ORIGINATE:	AUTO
[01/01]	BAUDR. ANSWER:	AUTO
[02/01]	PARITEIT:	7E1
[03/00]	HANDSHAKE:	GEEN
[06/00]	MODEM ID:	UIT
[07/00]	ECHO:	UIT
[09/02]	TERUGMELDING:	TEKST
[01/01]	ONBEKEND AT-COM.	AFKEUREN(ERROR)
[10/00]	MONITOR SPEAKER:	UIT
[11/00]	REACTIE OP DTR:	NEGEER
[12/"]	WACHTTIJD CARRIER	045 (SEC)
[14/00]	LIJNKWALITEIT:	GOED
[15/"]	ESC KARAKTER:	+
[16/"]	ESC PAUZE:	01,0 (SEC)