

- ALGEMENE UITGANGSPUNTEN:**
- Alle maten in meter tenzij anders is aangegeven
 - Alle hoogtematen in meter t.o.v. N.A.P.
 - Alle hoeken in het 360 graden stelsel
 - De maten en peilen in het werk controleren en afwijkingen melden bij de directie
 - De gebruikte tekenstandaard is de NLC5

[illegible]