



WERKINSTRUCTIEKAART

KROOSHEKREINIGERS

Algemeen

Krooshekreinigers bevatten risico's voor gebruikers, maar ook voor personen/objecten in de omgeving. Veelal zijn ze uitgevoerd als zelf-startende machine (automatische aansturing door niveauverschil). Dit kan schrikreacties tot gevolg hebben.

Handig te weten is ook, dat ze vaak dusdanig geprogrammeerd zijn, dat ze een reinigingsbeweging doen, alvorens het gemaal opstart. Het gemaal hoeft dus niet in werking te zijn om de reiniger in actie te zien!

Niet alle krooshekreinigers zijn voorzien van een werkbordes om onderhoud aan de gripper te kunnen plegen. In deze gevallen moet dan een (rol)steiger ingezet worden tijdens reparatie/onderhoud.



Risico's

- Schrikreacties door plotseling in beweging komen van de machine
- In aanraking komen of gegrepen worden door in werking komende of in werking zijnde gripper
- Vallen van hoogte (tijdens het verhelpen van storingen op plegen van onderhoud)

Instructie (te nemen maatregelen)

- Zorg dat je de gebruiks- en bedieningsvoorschriften kent
- Houd collega's, omstanders en dieren buiten het werkbereik van de machine.
- Zorg dat de beveiligingen op de machine (o.a. noodstoppen) goed werken en dat de opschriften goed zichtbaar/leesbaar zijn
- Zorg dat de reiniger jaarlijks onderhouden wordt vanuit het Onderhoudsbeheers-programma McMain
- Bij het werken in de nabijheid van de machine of aan delen van de machine, dient deze altijd afgeschakeld te worden. Pas hier lock out – tag out (LOTO) toe.

PBM's

- Gebruik de beschermingsmiddelen die door de fabrikant/leverancier van de machine zijn aanbevolen (zie ook instructieboekje)

Overige opmerkingen

.