

VERVANGEN ONDERDELEN		(VUL DE MAAND VAN VERVANGING IN)																			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Machinekamer	Accu printplaat ontgrendelzone										19/3			23/6							
	Accu noodverlichting (om de 4 jaar)					9/4					15/3			23/6							
	Accu Base Unit (om de 4 jaar)										15/3										
	Staalkabels																				
	Remvoeringen																				
	Hoofdstroommagneetschakelaar																				
	Olie vervangen van machine en lagers																				
Verlichting	TL-buizen (om de 4 jaar)																				
	Halogeen-lampjes (elk jaar)																				
Signalering																					
	Kooi																				
	Schacht																				

PERIODIEKE METINGEN		(VUL DE GEMETEN WAARDE IN)																			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Tractie liften	Ruimte eindlager in mm			-	-																
	Uitloop tegengewicht in cm			10	10	11	10		10	10	10	9	10	10							
	Kabelbreuken per slaglengte			0																	
	Afstand van de kabels tot bodem van tractieschijf groef in mm			4																	
	Kabelslip in mm			-																	
	Nooeindschakelaar boven tijdens keuren in mm											60									
	Nooeindschakelaar onder tijdens keuren in mm											50									
	Stand van rittenteller gedeeld door 1000		213	276	343	370	428	494	572	641	701	755	774	800							
	Ruimte in de liftmachine in graden			-																	
	Remweg in cm			10																	
Hydraulische liften	Nooeindschakelaar boven tijdens keuren in mm																				
	Overlastdruk in bar																				
	Statische druk in bar																				
	Opwaartse druk in bar																				
	Neerwaartse druk in bar																				
	Controleer de leidingbreukventiel, werking lekschakeling																				
	Maximale uitloop plunjer (direct 90 mm en indirect 180 mm)																				

PERIODIEKE CONTROLES		(VUL DE DATUM VAN UITVOERING IN)																			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Eenmaal in de 4 jaar	Vastzitten van bedrading					9/4				8/1			21/6								
	Juiste waarde smeltveiligheden					9/4				8/1			21/6								
	Steekmaat kooi- en tegengewichtleiders			15/10				25/3				24/6		23/9							
	Vastzitten van de bouten van de kooi en alle leiderverbindingen			15/10				25/3				24/6		23/9							
	Looplamp, tornvoorschrift en ontgr.sleutel in goede staat en aanwezig					9/4			-												
	Instelling thermische beveiliging					9/4			28/6				21/6								
	Werking kaltleiter					9/4			28/6				21/6								
Eenmaal in de 2 jaar	Werking buffercontact, oliestanden			-		-															
	Vrij bewegen eindschakelaars ten opzichte van de schaats			15/10				31/10		22/6			21/6								
	Remassen demonteren en smeren			-																	
	Controleer de soepele kabels			15/10				31/10					21/6								
	Overdruk stuurstroombnooeindschakelaars			15/10				21/10					21/6								

Materiaalvervanging / Periodieke-metingen en controles

Equipment-nummer: 10251548



TWEEMAAL PER JAAR

2010		2011		2012		2013		2014		2015	
DATUM	STAND RITTENTELLER	DATUM	STAND RITTENTELLER	DATUM	STAND RITTENTELLER	DATUM	STAND RITTENTELLER	DATUM	STAND RITTENTELLER	DATUM	STAND RITTENTELLER
		4-7	213834	6-8	276643	20-1	307460	9-4	379394	6-3	420300
		20-12	240034	28-11	290480	5-9	343265	10-10	402427	19-10	467063
2016		2017		2018		2019		2020		2021	
DATUM	STAND RITTENTELLER	DATUM	STAND RITTENTELLER	DATUM	STAND RITTENTELLER	DATUM	STAND RITTENTELLER	DATUM	STAND RITTENTELLER	DATUM	STAND RITTENTELLER
25-3	484619	29-6	577945	22-6	641846					21-6	774714
3-10	536582	16-11	598719							16-12	781656
2022		2023		2024		2025		2026		2027	
DATUM	STAND RITTENTELLER	DATUM	STAND RITTENTELLER	DATUM	STAND RITTENTELLER	DATUM	STAND RITTENTELLER	DATUM	STAND RITTENTELLER	DATUM	STAND RITTENTELLER
7-12	800944										
2028		2029		2030		2031		2032		2033	
DATUM	STAND RITTENTELLER	DATUM	STAND RITTENTELLER	DATUM	STAND RITTENTELLER	DATUM	STAND RITTENTELLER	DATUM	STAND RITTENTELLER	DATUM	STAND RITTENTELLER

PERIODIEKE CONTROLES ENKELZIJDIGE REMTEST MX MACHINES

VUL DE DATUM EN DE STAND RITTENTELLER IN