

VERVANGEN ONDERDELEN		(VUL DE MAAND VAN VERVANGING IN)																			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Machinekamer	Accu printplaat ontgrendelzone				18/11					02/08/11			17/5								
	Accu noodverlichting (om de 4 jaar)				18/11					02/08/11			17/5								
	Accu Base Unit (om de 4 jaar)												21/6								
	Staalkabels																				
	Remvoeringen																				
	Hoofdstroommagneetschakelaar																				
	Olie vervangen van machine en lagers																				
Verlichting	TL-buizen (om de 4 jaar)																				
	Halogeen-lampjes (elk jaar)																				
Signalering	Kooi																				
	Schacht																				

PERIODIEKE METINGEN		(VUL DE GEMETEN WAARDE IN)																			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Tractie liften	Ruimte eindlager in mm				-	-															
	Uitloop tegengewicht in cm		12 1/2	12 1/2	12	12	11 1/2	11	11 1/2	11	11	11	11	10							
	Kabelbreuken per slaglengte																				
	Afstand van de kabels tot bodem van tractiesijf groef in mm																				
	Kabelslip in mm																				
	Noodeindschakelaar boven tijdens keuren in mm						60														
	Noodeindschakelaar onder tijdens keuren in mm						50														
	Stand van rittenteller gedeeld door 1000			218	330	387	471	574		781	885	970	1025	1066							
	Ruimte in de liftmachine in graden																				
	Remweg in cm										20	20									
Hydraulische liften	Noodeindschakelaar boven tijdens keuren in mm																				
	Overlastdruk in bar																				
	Statische druk in bar																				
	Opwaartse druk in bar																				
	Neerwaartse druk in bar																				
	Controleer de leidingbreukventiel, werking lekschakeling																				
	Maximale uitloop pluiner (direct 90 mm en indirect 180 mm)																				

PERIODIEKE CONTROLES		(VUL DE DATUM VAN UITVOERING IN)																			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Eenmaal in de 4 jaar	Vastzitten van bedrading					9/4				25/6			21/6								
	Juiste waarde smeltveiligheden					9/4				25/6			21/6								
	Steekmaat kooi- en tegengewichtleiders		15/9						8/1		13/9										
	Vastzitten van de bouten van de kooi en alle leiderverbindingen		-						8/1			10/6									
	Looplamp, tornvoorschrift en ontg.sleutel in goede staat en aanwezig		15/9			9/4			8/1				21/6								
	Instelling thermische beveiliging					9/4			8/1		13/9										
	Werking kaltleiter					9/4							21/6								
Eenmaal in de 2 jaar	Werking buffercontact, oliestanden											-									
	Vrij bewegen eindschakelaars ten opzichte van de schaats								8/1		17/6										
	Remassen demonteren en smeren												-								
	Controleer de soepele kabels		15/9						8/1		17/6										
	Overdruk stuurstroombnoodeindschakelaars																				

Materiaalvervanging / Periodieke-metingen en controles

Equipment-nummer: 10251550



TWEEMAAL PER JAAR

2010		2011		2012		2013		2014		2015	
DATUM	STAND RITTENTELLER	DATUM	STAND RITTENTELLER	DATUM	STAND RITTENTELLER	DATUM	STAND RITTENTELLER	DATUM	STAND RITTENTELLER	DATUM	STAND RITTENTELLER
		21-12	169761	26-6	218468	31-1	275255	9-4	387790	6-3	471565
				27-11	254521	4-9	330297	10-10	431489	14-10	529977
2016		2017		2018		2019		2020		2021	
DATUM	STAND RITTENTELLER	DATUM	STAND RITTENTELLER	DATUM	STAND RITTENTELLER	DATUM	STAND RITTENTELLER	DATUM	STAND RITTENTELLER	DATUM	STAND RITTENTELLER
25-3	574762	16-11-17	724731	25-6	781779	29-11	432366	27-11	1002215	21-6	1025957
17-10	632865									15,12	1045184
2022		2023		2024		2025		2026		2027	
DATUM	STAND RITTENTELLER	DATUM	STAND RITTENTELLER	DATUM	STAND RITTENTELLER	DATUM	STAND RITTENTELLER	DATUM	STAND RITTENTELLER	DATUM	STAND RITTENTELLER
13-6	1066900										
7-12	1093467										
2028		2029		2030		2031		2032		2033	
DATUM	STAND RITTENTELLER	DATUM	STAND RITTENTELLER	DATUM	STAND RITTENTELLER	DATUM	STAND RITTENTELLER	DATUM	STAND RITTENTELLER	DATUM	STAND RITTENTELLER

PERIODIEKE CONTROLES ENKELZIJDIGE REMTEST MX MACHINES

VUL DE DATUM EN DE STAND RITTENTELLER IN