

VERVANGEN ONDERDELEN		(VUL DE MAAND VAN VERVANGING IN)																			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Machinekamer	Accu printplaat ontgrendelzone							24/3			17/6			13/6							
	Accu noodverlichting (om de 4 jaar)			26/1				24/3			17/6			13/6							
	Accu Base Unit (om de 4 jaar)										17/6			13/6							
	Staalkabels																				
	Remvoeringen																				
	Hoofdstroommagneetschakelaar																				
	Olie vervangen van machine en lagers																				
Verlichting																					
	TL-buizen (om de 4 jaar)																				
	Halogeen-lampjes (elk jaar)																				
Signalering																					
	Kooi																				
	Schacht																				

PERIODIEKE METINGEN		(VUL DE GEMETEN WAARDE IN)																			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Tractieliften	Ruimte eindlager in mm		-			-	-							/							
	Uitloop tegengewicht in cm		16	15	14 1/2	14 1/2	14	14	14	14	14	14	14	14							
	Kabelbreuken per slaglengte		0		0																
	Afstand van de kabels tot bodem van tractischijfgroef in mm																				
	Kabelslip in mm																				
	Noodeindschakelaar boven tijdens keuren in mm						60			60		60		60							
	Noodeindschakelaar onder tijdens keuren in mm						60					60		60							
	Stand van rittenteller gedeeld door 1000			64	83	99	131	182	241	279	303	326	340	352							
	Ruimte in de liftmachine in graden																				
	Remweg in cm													10							
Hydraulische liften	Noodeindschakelaar boven tijdens keuren in mm																				
	Overlastdruk in bar																				
	Statische druk in bar																				
	Opwaartse druk in bar																				
	Neerwaartse druk in bar																				
	Controleer de leidingbreukventiel, werking lekschakeling																				
	Maximale uitloop plunjier (direct 90 mm en indirect 180 mm)																				

PERIODIEKE CONTROLES		(VUL DE DATUM VAN UITVOERING IN)																			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Eenmaal in de 4 jaar	Vastzitten van bedrading					9/4				22/6			10/3								
	Juiste waarde smeltveiligheden					9/4				22/6			10/3								
	Steekmaat kooi- en tegengewichtsleders		15/9					20/12			17/6			8/3							
	Vastzitten van de bouten van de kooi en alle leiderverbindingen							20/12						8/3							
	Looplamp, tornvoorschrift en ontgrendeltoets in goede staat en aanwezig		15/9			9/4			8/1			20/8									
	Instelling thermische beveiliging					9/4			8/1			20/8									
	Werking kalleiter					9/4				22/6			10/3								
Eenmaal in de 2 jaar	Werking buffercontact, oliestanden					-															
	Vrij bewegen eindschakelaars ten opzichte van de schaats		15/9						8/1			20/8									
	Remmassen demonteren en smeren		-			-								-							
	Controleer de soepele kabels		15/9			9/4						20/8									
	Overdruk stuurstroombroekschakelaars		15/9			9/4						20/8									

Materiaalvervanging / Periodieke-metingen en controles



Equipment-nummer: 102 515 53

TWEEMAAL PER JAAR

2010		2011		2012		2013		2014		2015	
DATUM	STAND RITTENTELLER	DATUM	STAND RITTENTELLER	DATUM	STAND RITTENTELLER	DATUM	STAND RITTENTELLER	DATUM	STAND RITTENTELLER	DATUM	STAND RITTENTELLER
4-2-20		1-7		17-12	64037	20-1	67449	9-4	99757	5-3	131155
						4-9	83112	9-10	117370	19-10	158541
2016		2017		2018		2019		2020		2021	
DATUM	STAND RITTENTELLER	DATUM	STAND RITTENTELLER	DATUM	STAND RITTENTELLER	DATUM	STAND RITTENTELLER	DATUM	STAND RITTENTELLER	DATUM	STAND RITTENTELLER
24-3	182106	27-6	241920	22-6	279024	20-11	321320	4-3	320209	10-3	340951
17-10	212001	16-11	257580	17-10	290105					6-10	347215
2022		2023		2024		2025		2026		2027	
DATUM	STAND RITTENTELLER	DATUM	STAND RITTENTELLER	DATUM	STAND RITTENTELLER	DATUM	STAND RITTENTELLER	DATUM	STAND RITTENTELLER	DATUM	STAND RITTENTELLER
00-3	352177										
22-6	358513										
2028		2029		2030		2031		2032		2033	
DATUM	STAND RITTENTELLER	DATUM	STAND RITTENTELLER	DATUM	STAND RITTENTELLER	DATUM	STAND RITTENTELLER	DATUM	STAND RITTENTELLER	DATUM	STAND RITTENTELLER

PERIODIEKE CONTROLES ENKELZIJDIGE REMTEST MX MACHINES

VUL DE DATUM EN DE STAND RITTENTELLER IN