

	Configuratie instellingen	
	Communicatie instellingen	
1	Instellen van Internet Service Provider / APN	Via deze service provider zal de controller communiceren met de backoffice van ROVA. Naast de naam van de APN moet ook de gebruikersnaam en wachtwoord ingegeven kunnen worden
2	Instellen van TCPDirect server	Op kunnen geven van server (ip-adres + poortnummer) waarmee gecommuniceerd moet worden. Dit is de backoffice server bij ROVA met een vast ip-adres
3	Tijdvenster	Instellen van een tijdvenster welke aangeeft wanneer een controller moet communiceren (data versturen van o.a. stortingsgegevens) met de backoffice. Dit moet zijn: * default snachts random ergens tussen (01:00 en 05:00) * via in te stellen (poll)tijden (bijvoorbeeld 14:41 of 23:56)
4	Paslezer	Mogelijkheid om verschillende paslezers te kiezen. Voor nu zal dit alleen een MiFare paslezer zijn.
5	Container	Van een container de volgende instellingen kunnen ingegeven: - tariefcode - container nummer - gebruik van vulmeldingen (ja /nee) - bijna vol grens - vol grens - actief (ja/nee)
6	Time-out	ontgrendeltijd in kunnen stellen. Als dit bijvoorbeeld 10 seconden is, dan blijft het slot 10 seconden geopend en zal daarna weer dicht gaan.
7	Completion codes	Lijst van log- uitbelcodes. Indien een code is geselecteerd bij de configuratie instellingen 'Completion codes' dan moet deze code worden gelogd en terug te vinden zijn in de logfile van het systeem wat terecht komt op de backoffice server bij ROVA. Op alle items die in deze lijst vermeld staan is het mogelijk een trigger te forceren zodat de container op die specifieke code gaat uitbellen. De completion codes moeten betrekking nummering overeen komen zoals deze nu worden toegepast (zie tabblad completion codes zoals nu gebruikt)
8	Servicemedwerker	Lijst met geselecteerde personen(service medewerkers) die toegang moeten krijgen tot de controller.
9	Openingstijden - Weekdagopeneningstijden	Openingstijden per weekdag in kunnen stellen met starttijd en eindtijd. Bij een starttijd van 00:00 en eindtijd van 24:00 kan de container de hele dag geopend worden. Zijn starttijd en eindtijd hetzelfde dan is de container die gehele dag gesloten.
10	Openingstijden - Speciale openingstijden	Aangeven van minimaal 10 data (bijv. tbv feestdagen) waarop afwijkende openingstijden moeten gelden. Deze openingstijden overrulen de openingstijden van de 'Weekdagopeningstijden'
11	Speciale instellingen	Kunnen aangeven van : - alle passen aceperen (ja / nee) - prepaid aan - compartimenten gecombineerd - verlichting (aan/uit)
12	controllerID	Het unieke controllerid in kunnen stellen en versturen naar container. Controller wissels moeten ook kunnen worden toegepast, bijvoorbeeld bij vervanging van een defecte controller.
	Logbestand	
13	Door completion codes op te geven bij de configuratie instellingen wordt aangegeven wat er in ieder geval in het logbestand gelogd moet worden (dit is een txt bestand in de backoffice). Dit zijn namelijk de opgegeven completion codes zoals bij punt 6 in de backoffice worden toegevoegd. Andere informatie die zich in een logbestand moeten bevinden zijn: -ip-adres van controller - simkaartnummer - firmware versie controller - container nummer	
	Kaartbeheer	
14	Er moeten verschillende soorten passen kunnen worden aangemaakt en verstuurd naar de controller	Passen die gebruikt worden: - registratie/burgerpas (pas waarmee gestort kan worden) - servicepas (wordt niet meegeteld in vulgraad telling) - ledigingspas (wordt niet meegeteld in vulgraad telling) - uitbelpas (controller wordt geforceerd getriggerd om uit te bellen) - info pas (zie 'gegevens display')
	Gegevens display	
15	Via een knop op het controller systeem (makkelijk toegankelijk) of via een zelf aan te maken pas (info pas) moet de volgende informatie verschijnen op het display: - simkaartnummer - ip-adres controller - naam APN - gebruikersnaam APN - wachtwoord APN - ip-adres van server waarmee gecommuniceerd wordt - poort van server waarmee gecommuniceerd wordt	