

Schakelbrief UU

Omschrijving:	Het in bedrijf nemen van de generator na werkzaamheden aan de motor	Datum:

Stap	Station	Veld	Schakelhandelingen	√
1	MS-ruimte		Borging en bord verwijderen	
2			Drukknop 0 indrukken	
3			Beweeg de schuif naar rechts	
4			Gebruik de speciale sleutel en draai deze linksom van stand “0” naar “1”(dit is “bedrijf”-stand)	
5			Verwijder de speciale sleutel en beweeg de schuif weer naar links	
6			Zet de LOKAAL-AFSTAND-schakelaar op “AFS”-stand	
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				

	IV/WV	VP/BD
Naam:	Lloyd Bloem	
Handtekeningen:		