

Schakelbrief UU

Omschrijving:	Het veiligstellen en de generator wegnemen	Datum:

Stap	Station	Veld	Schakelhandelingen	√
1	MS-ruimte		Zet de LOKAAL-AFSTAND-schakelaar op “LOK”-stand	
2			Beweeg de schuif naar rechts	
3			Gebruik de speciale sleutel en draai deze rechtsom van stand “1” naar “0”(dit is “aarde”-stand)	
4			Verwijder de speciale sleutel en beweeg de schuif weer naar links	
5			Sleutelschakelaar 1 naar rechts draaien en indrukken	
6			Sleutel verwijderen en meenemen	
7			Borgen en bord plaatsen	
8	Motor-ruimte		Beschermkap verwijderen aansluitklemmen	
9			Afwezigheid bedrijfsspanning aantonen	
10			Werkaarde aanbrengen	
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				

	IV/WV	VP/BD
Naam:	Lloyd Bloem	
Handtekeningen:		