

Schakelbrief UU

Omschrijving:	Het terug plaatsen en in bedrijf stellen van de generator	Datum:

Stap	Station	Veld	Schakelhandelingen	√
1	Motor-ruimte		Verwijderen werkaarde	
2			Beschermkap aanbrengen aansluitklemmen	
3	MS-ruimte		Borging en bord verwijderen	
4			Drukknop 0 indrukken	
5			Beweeg de schuif naar rechts	
6			Gebruik de speciale sleutel en draai deze linksom van stand “0” naar “1”(dit is “bedrijf”-stand)	
7			Verwijder de speciale sleutel en beweeg de schuif weer naar links	
8			Zet de LOKAAL-AFSTAND-schakelaar op “AFS”-stand	
9	Centrale hal		Motor hand starten onbelast	
10	MS-ruimte		Aantonen fase gelijkheid	
11			Controleren op Links draaiveld	
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				

	IV/WV	VP/BD
Naam:	Lloyd Bloem	
Handtekeningen:		