

Geel is bestaand Groen is nieuw Grijs is vervallen/verplaatst		
SYMBOOL	OMSCHRIJVING	SPARING INTECO
	=BOORPUNT / OPHANGPUNT	
	= AANVOERLEIDING INTECO met aansluitpunt	
	= RETOURLEIDING INTECO met aansluitpunt	
1, 2, 3, 4	=ACTIEF PANEEL + SCHAKELVOLGORDE	
M.	=MODUULNUMMER	
	= spot A-B-C-D (levering en montage derden)	sparring = 195 incl. achterhoes
	= spot F-G-H (levering en montage derden)	sparring = 180 incl. achterhoes
	= Pendel armatuur (levering en montage derden)	sparring = 20 posten in het werk begaen
	= Inbraak detectie (levering en montage derden)	sparring = 20 incl. achterhoes
	= vluchtweg signalering / noodverlichting (levering en montage derden)	370x 135 incl. achterhoes
	= armatuur (levering en montage derden)	sparring 1473x135
	= armatuur (levering en montage derden)	sparring 1173x152
	= brandmelder (levering en montage derden)	sparring = 20 incl. achterhoes
	= aanwezigheidsmelder (levering en montage derden)	sparring = 71 incl. achterhoes
	= belamer (levering en montage derden)	sparring = 90 incl. beamer incl. achterhoes
	= Optische aanrooster (levering en montage Inteco)	
	= wervelrooster (levering en montage derden)	sparring incl. diameter rooster

[illegible]