

Klemverdeling Intercominstallatie					
X1					
1	OUT codebediening bedieningsgebouw				
2	+ zoemer intercompost bedieningsgebouw				
3	- zoemer intercompost bedieningsgebouw				
4	C voeding				
5	V monitor sturing				
6	H monitor sturing				
7	N netspanning voeding 12V=				
8	L netspanning voeding 12V=				
9	+12 V=				
10	OV=				
11	+ VM0511/VKA511				